BOSCH



Skalbinių džiovyklė

WTU876EASN/IHSN/HASN/BHSN

lt Pastatymo ir naudojimo instrukcija

WTU876BHSN

Jūsų naujoji būgninė džiovyklė

Išsirinkote „Bosch“ pagamintą būgninę džiovyklę.

Prašome skirti kelias minutes perskaityti ir susipažinti su džiovyklės privalumais.

Kiekviena iš gamyklos išsiunčiama džiovyklė yra kruopščiai patikrinama, ar tinkamai veikia ir yra puikios būklės, ir atitinka aukštus „Bosch“ kokybės standartus.

Detalesnę informaciją apie mūsų prietaisus, priedus, atsargines dalis ir servisą galite gauti apsilankę puslapyje www.bosch-home.lt arba susisiekę su mūsų techninio aptarnavimo skyriais.

Jei naudojimo ir montavimo instrukcijos yra skirtos keliems modeliams, tam tikrose vietose yra pateiktos atskirų modelių charakteristikos.



Skaitykite veikimo ir montavimo instrukcijas prieš pradėdami naudoti prietaisą.

Simbolių paaiškinimas

⚠ Perspėjimas!

Šia simbolio ir įspėjamojo žodžio kombinacija informuojama apie galimai pavojingą situaciją, galinčią pasibaigti mirtimi ar sunkiais sužalojimais, jeigu jos nepavyktų išvengti.

Dėmesio!

Šia simbolio ir įspėjamojo žodžio kombinacija informuojama apie galimai pavojingą situaciją, galinčią pasibaigti mažais ar lengvais sužalojimais arba daiktams/aplinkai padaryta žala .

Pastaba:

Nuorodos optimaliam prietaiso naudojimui ir kita naudinga informacija.

1. 2. 3. / a) b) c)

Veiksmų seka nurodoma skaičiais arba raidėmis.

■ / -

Sąrašas nurodomas mažu langeliu ar brūkšniu.

Turinys


Naudojimas pagal paskirtį 4


Saugos nuorodos 5

Vaikai/suaugusieji/naminiai gyvūnai 5
Montavimas 6
Veikimas 8
Valymas/priežiūra.....11


Aplinkos apsauga.....12

Pakuotės/ Seni prietaisai.....12


Įrenginio montavimas ir prijungimas.....13

Komplekte esančios detalės.....13
Prietaiso montavimas 13
Įrenginio prijungimas 15
Papildomi priedai 16
Prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą 16


Trumpas informacinis gidas 17


Pažintis su prietaisu.....18

Prietaiso apžvalga 18
Valdymo skydelis.....19


Ekranas 20


Programų apžvalga.....23


Programos nustatymai 25


Skalbinių paruošimas 28

Skalbinių paruošimas.....28
Skalbinių rūšiavimas.....28


Džiovyklės naudojimas 29

Skalbinių įdėjimas ir džiovyklės įjungimas.....29
Programos nustatymas 30
Programos paleidimas.....30
Programos eiga 30
Programos atšaukimas 31
Programos pabaiga 31
Skalbinių išėmimas ir džiovyklės išjungimas.....31
Programos keitimas arba papildomų skalbinių įdėjimas.....31
Drėgmės konteinerio išpylimas.....32
Pūkų šalinimas.....33


Prietaiso nuostatos 34

Apsauga nuo vaikų 34
Tylus džiovinimas (Quiet drying) 34
Tylus džiovinimas 35


Home Connect.....37

Home Connect meniu iškvietimas 37
Prijungimas prie namų tinklo ir Home Connect programėlės 38
Wi-Fi įjungimas ir išjungimas 40
Pakartotinis tinklo nuostatų nustatymas.40
Programinės įrangos atnaujinimas 41
Energijos valdymas.....41
Informacija apie duomenų apsaugą 43
Atitikties deklaracija 43


Kondensato vandens išleidimas ..44

Prietaiso valymas ir priežiūra 47
Įrenginio valymas 47
Drėgmės jutiklio valymas 48
Išvalykite kondensatui surinkti skirtame inde esantį filtrą. 48
Apatinio bloko valymas.....49

Prietaiso priežiūra.....51
Prietaiso paruošimas jo priežiūrai 52
Intensyvios prietaiso priežiūros programos paleidimas.....55

Pagalba dėl prietaiso 58

Prietaiso transportavimas.....61

Energijos sąnaudos.....62
Sąnaudų lentelė.....62
Efektyviausia programa medvilniniams gaminiams 62

Techniniai duomenys.....63

Utilizavimas.....63

Klientų aptarnavimo tarnyba 64

Naudojimas pagal paskirtį

- Šis prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui.
- Prietaiso nemontuokite ir nenaudokite lauke ar bet kurioje kitoje vietoje, kur prietaisas gali būti paveiktas šalčio. Prietaisas gali sugesti, jei prietaise likęs vanduo užšaltų. Užšalus prietaiso vandens žarnoms, jos gali įtrūkti arba sprogti.
- Prietaisu galima džiovinti ir atšviežinti tik tuos skalbinius, kurie buvo išskalbti vandeniu ir kuriuos galima džiovinti džiovyklėje (vadovaukitės nurodymais gaminių etiketėse). Prietaisą draudžiama naudoti ne pagal numatytąją paskirtį.
- Šis prietaisas yra sukurtas naudoti ne aukščiau kaip 2000 metrų virš jūros lygio esančiose vietovėse.

Prieš įjungiant įrenginį:

Patikrinkite, ar prietaisas nėra pažeistas. Nesinaudokite pažeistu prietaisu. Kilus problemoms, susisiekite su mažmenininku, iš kurio pirkote prietaisą arba su gamintojo techninio aptarnavimo centru.
Atidžiai perskaitykite ir laikykitės prietaiso sumontavimo instrukcijose bei kituose prie prietaiso pridėtuose dokumentuose pateiktų nurodymų.
Išsaugokite dokumentus, jų gali prireikti ateityje; būtinai perduokite juos kitam prietaiso naudotojui.

Saugos nuorodos

Toliau pateikta informacija ir įspėjimai dėl saugos skirti apsaugoti vartotojus nuo sužeidimų ir galimos materialinės žalos.
Svarbu imtis tinkamų atsargumo priemonių prietaisą montuojant, prižiūrint, valant ir juo naudojantis.

Vaikai/suaugusieji/naminiai gyvūnai

⚠ Įspėjimas
Pavojus gyvybei!
Vaikai ir kiti asmenys, kurie negali tinkamai įvertinti naudojimosi prietaisu pavojaus, gali susižaloti arba atsidurti gyvybei pavojingose situacijose. Atminkite:

- Jaunesni nei 8 metų vaikai, senyvo amžiaus žmonės su susilpnėjusiais fiziniais, protiniais ar jusliniais gebėjimais bei nepatyrę asmenys šiuo prietaisu gali naudotis tik prižiūrimi atsakingo asmens arba apmokyti, kaip saugiai naudotis prietaisu ir suvokę visus su tuo susijusius pavojus.
- Vaikams su prietaisu žaisti draudžiama.
- Vaikai prietaisą valyti arba jį prižiūrėti gali tik prižiūrimi suaugusiųjų.
- Neleiskite jaunesniems kaip 3 metų vaikams ir naminiams gyvūnams artintis prie prietaiso.
- Prietaiso nepalikite be priežiūros, jei netoli jo yra vaikų ar kitų asmenų, kurie negali tinkamai įvertinti su prietaisu susijusio pavojaus.

⚠ Įspėjimas
Pavojus gyvybei!

Vaikai gali užsidaryti prietaiso viduje ir atsidurti gyvybei pavojingoje situacijoje.

- Nestatykite prietaiso už durų, nes jos gali trukdyti tinkamai atidaryti prietaiso dureles.
- Norėdami utilizuoti prietaisą, prieš atskirdami prietaiso maitinimo kabelį nuo prietaiso, prietaiso kištuką ištraukite iš elektros lizdo, tuomet sunaikinkite prietaiso durelių užraktą.

⚠ Įspėjimas
Pavojus uždusti!
Leidus vaikams žaisti su prietaiso pakuote, plastmasine plėvele arba pakuotės dalimis, vaikai gali jose įsipainioti arba užsitraukti ant galvų ir uždusti.
Prietaiso pakuotę, plastmasinę plėvelę ir pakuotės dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

⚠ Įspėjimas
Pavojus nusinuodyti!
Prarijus skalbimo ir skalbinių priežiūros priemones galima apsinuodyti.
Netyčia nurijus priemonės būtina nedelsiant kreiptis į medikus. Skalbiklius ir audinių priežiūros priemones laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.

⚠ Įspėjimas.
Akių / odos dirginimo pavojus!
Sąlytis su skalbikliais arba skalbinių priežiūros priemonėmis gali sukelti akių arba odos dirginimą.
Jei skalbimo priemonių pateko ant odos / į akis, nedelsdami kruopščiai nuplaukite jas vandens. Skalbiklius ir skalbinių priežiūros priemones laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.

Montavimas

⚠ Įspėjimas
Trumpo jungimo/gaisro/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!
Netinkamai sumontavus prietaisą gali kilti pavojus. Įsitikinkite, kad:
- Elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso informaciniame skydelyje. Tinklo apkrova ir reikalingas saugiklis yra nurodyti informaciniame skydelyje.
- Prietaisas prie kintamosios elektros srovės yra jungiamas naudojant tinkamai sumontuotą elektros lizdą.
- Elektros lizdas atitinka prietaiso maitinimo kištuką, o įžeminimo sistema yra tinkamai sumontuota.
- El. instaliacija privalo turėti atitinkamą skersinį pjūvį.

- Prietaiso kištukas turi būti lengvai pasiekiamas visą laiką. Jei tai neįmanoma, laikantis aktualių saugos nuostatų, į nuolatinę el. instaliaciją, remiantis el. instaliacijos nuostatomis, turi būti sumontuotas jungiklis (2-polių išjungiklis).
- Naudojant liekamosios srovės saugiklį, rinkitės tik pažymėtą nurodytu ženklu: Tik šis ženklas nurodo, kad saugiklis atitinka visus keliamus reikalavimus.

Įspėjimas
Trumpo jungimo/gaisro/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!
Pakeitus ar pažeidus prietaiso maitinimo kabelį, gali kilti trumpas jungimas arba gaisras, kurio priežastis - prietaiso perkaitimas.
Prietaiso maitinimo kabelio negalima užlenkti, prispausti arba keisti, kabelis neturi liestis su jokiais šilumos šaltiniais.

Įspėjimas
Gaisro/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!
Naudojant jungiamuosius laidus arba ilgintuvus, gali kilti gaisras, kurio priežastis yra perkaitimas arba trumpas jungimas.
Prietaiso kabelio kištuką junkite tiesiai į tinkamai sumontuotą įžemintą elektros lizdą. Nenaudokite jungiamųjų kabelių, ilgintuvų ar sujungiamųjų movų.

Įspėjimas
Sužeidimo/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!
- Veikdamas prietaisas gali vibruoti arba judėti, todėl gali sužaloti arba padaryti materialinės žalos. Prietaisą pastatykite ant švaraus, lygaus, tvirto paviršiaus. Atsižvelgdami į spiritinio gulsčiuko rodmenis, išlyginkite prietaisą, sureguliuodami įsukamas prietaiso kojeles.

- Prietaisą netinkamai pastačius ant skalbimo mašinos viršaus, prietaisas gali sužaloti, padaryti žalos arba sugesti.
  Norint prietaisą pastatyti ant skalbimo mašinos viršaus, skalbimo mašina turi būti tokio pačio pločio ir ilgio kaip prietaisas.
  Prietaisas turi būti pritvirtintas atitinkamu sujungimų rinkiniu, jei toks yra. → *16 puslapis*
  Prietaisas privalo būti pritvirtintas šiuo sujungimų rinkiniu.
  Prietaisą draudžiama statyti ir tvirtinti bet kuriuo kitu būdu.
- Prietaisą keliant ar perkeliant ir laikant už atsikišusių prietaiso dalių (pvz. prietaiso durelių), prietaiso dalys gali nulūžti ir sužaloti.
  Norėdami perkelti prietaisą, nelaikykite jo už atsikišusių prietaiso dalių.

⚠ Įspėjimas.
Sužeidimo pavojus!

- Šis prietaisas yra labai sunkus. Keldami prietaisą galite susižaloti. Nebandykite prietaiso kelti savarankiškai.
- Prietaise yra aštrių briaunų, kuriomis galite įsipjauti rankas. Prietaiso nelaikykite už aštrių briaunų. Norėdami prietaisą pakelti, mūvėkite apsaugines pirštines.
- Netinkamai išdėsčius prietaiso žarnas ir maitinimo kabelius, gali kilti pavojus už jų užkliūti ir susižaloti.
  Prietaiso žarnas ir kabelius išdėstykite taip, kad nekiltų pavojus už jų užkliūti.

Veikimas

⚠ Įspėjimas
Sprogimų/gaisro pavojus!
Tirpiklių, naftos, vaško, vaško valiklio, dažų, riebalų ar dėmių valiklio paveikti skalbiniai džiovinami prietaisu gali užsidegti arba sukelti prietaiso sprogimą. Atminkite:

- Norėdami išdžiovinti skalbinius prietaisu, juos kruopščiai išplaukite šiltu vandeniu ir skalbikliu.
- Prietaisu nedžiovinkite neišplautų skalbinių.
- Prietaiso nenaudokite skalbiniams, kurie buvo išvalyti cheminiu būdu.

⚠ Įspėjimas
Sprogimų/gaisro pavojus!
- Pūkų surinkimo filtre likus audinio dalelėms, jos prietaiso veikimo metu gali užsidegti, sukelti gaisrą arba sprogimą.
  Kiekvieną kartą prietaisu išdžiovinę skalbinius išvalykite pūkų filtrą.
- Tam tikri objektai prietaiso veikimo metu gali užsidegti, sukelti gaisrą ar sprogimą. Iš drabužių kišenių išimkite visus žiebtuvėlius ir degtukus.
- Ore esančios anglies dulkės arba miltai gali sukelti prietaiso sprogimą. Įsitikinkite, kad prietaiso veikimo metu sritis aplink prietaisą yra švari.

⚠ Įspėjimas
Gaisro/materialinės žalos/ prietaiso apgadinimo pavojus!
Prietaiso komplektacijoje yra naudojamas R290 šaltnešis. Ši medžiaga yra draugiška aplinkai, tačiau taip pat yra degi.
Saugokite prietaisą nuo atviros ugnies ar kitų potencialių gaisro šaltinių.



⚠ Įspėjimas
Gaisro/materialinės žalos/ prietaiso apgadinimo pavojus!
Nutraukus džiovinimo programą džiovinimo ciklui nesibaigus, skalbiniai pakankamai neatvėsta, todėl jie gali užsidegti, susigadinti arba sugadinti prietaisą.
- Paskutinės džiovinimo ciklo dalies metu, būgne esantys skalbiniai nėra džiovinami (vėsinimo ciklas). Tuo siekiama užtikrinti temperatūrą, kuri nepadarys skalbiniams žalos.
- Prietaisą išjunkite tik pasibaigus džiovinimo ciklui. Priešingu atveju, iškart išimkite iš būgno visus skalbinius ir juos išskleiskite (išsklaidysite karštį).

⚠ Įspėjimas
Apsinuodijimo/materialinės žalos pavojus!
Prietaise susidarantis kondensatas netinka gėrimui, jis gali būti užterštas pūkais. Užterštas kondensatas gali būti pavojingas sveikatai arba padaryti žalos.
Kondensato negerkite ir nenaudokite dar kartą.

⚠ Įspėjimas
Pavojus nusinuodyti!
Tirpiklių pagrindu pagaminti plovikliai bei valymo priemonės išskiria nuodingus garus.
Nenaudokite jokių tirpiklių pagrindų pagamintų valymo priemonių.

⚠ Įspėjimas.
Sužeidimo pavojus!
- Atsirėmus arba atsisėdus ant atidarytų prietaiso durelių, prietaisas gali apvirsti ir sužaloti. Nesiremkite į atidarytas prietaiso dureles.
- Užlipus ant prietaiso, jo viršus gali sulūžti ir sužaloti. Nelipkite ant prietaiso.
- Siekdami būgne esančių skalbinių, kol būgnas dar sukasi, rizikuojate susižaloti rankas. Palaukite, kol būgnas visiškai sustos.

Dėmesio!
Materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!
- Skalbinių kiekiui viršijus didžiausią leistiną džiovinimo įkrovos svorį, prietaisas gali veikti netinkamai, sugadinti skalbinius arba sugesti.
  Neviršykite maksimalaus džiovinimo įkrovos svorio. Įsitikinkite, kad maksimalus džiovinimo įkrovos svoris atitinka skirtingiems veikimo režimams nurodytą didžiausią leidžiamą džiovinimo įkrovos svorį. → *23 puslapis*
- Prietaisą naudojant be pūkų surinkimo filtro arba filtrą sugadinus, prietaisas gali sugesti. Nenaudokite prietaiso be pūkų surinkimo filtro. Nenaudokite pūkų surinkimo filtro, jei jis sugadintas.
- Lengvi objektai, tokie kaip plaukai arba audinio pūkai, prietaiso veikimo metu gali būti įsiurbti į oro ėmiklį. Laikykite šiuos objektus toliau nuo prietaiso.
- Prietaisu džiovinant putplastį arba poroloną, jie gali deformuotis arba ištirpti.
  Prietaisu nedžiovinkite tokių skalbinių, kuriuose yra putplasčio arba porolono.

- Į prietaisą įpylus netinkamą skalbiklio ar valymo priemonės kiekį, galite sugadinti skalbinius arba prietaisą.
  Skalbiklius, skalbinių priežiūros priemones, valymo priemones ir minkštiklius naudokite vadovaudamiesi gamintojų nurodymais.
- Prietaisui perkaitus, jis gali veikti netinkamai, sugadinti skalbinius arba sugesti.
  Įsitikinkite,kad prietaiso veikimo metu jo oro ėmiklis yra neuždengtas, o sritis aplink prietaisą yra tinkamai ventiliuojama.

Valymas/priežiūra

⚠ Įspėjimas.
Pavojus gyvybei!
Prietaisas veikia naudodamas elektros energiją. Palietus prietaiso komponentus, kuriais teka elektra, galima patirti elektros iškrovą.
Atminkite:

- Išjunkite prietaisą. Atjunkite prietaisą nuo elektros tiekimo tinklo - ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo.
- Niekada neimkite maitinimo kabelio kištuko šlapiomis rankomis.
- Traukdami prietaiso maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo, visada laikykite už maitinimo kištuko. Niekada netraukite laikydami už maitinimo kabelio, nes galite sugadinti maitinimo kabelį.
- Prietaiso ar jo savybių techniškai nekeiskite.
- Prietaiso taisymo ir priežiūros darbus turi atlikti gamintojo techninio aptarnavimo centras arba elektrikas. Prietaiso maitinimo kabelį (jeigu reikia) turi pakeisti gamintojo techninio aptarnavimo centras arba elektrikas.
- Atsarginių maitinimo kabelių galima užsisakyti iš gamintojo techninio aptarnavimo centro.

⚠ Įspėjimas
Pavojus nusinuodyti!
Tirpiklių pagrindu pagaminti plovikliai bei valymo priemonės išskiria nuodingus garus.
Nenaudokite jokių tirpiklių pagrindų pagamintų valymo priemonių.

⚠ Įspėjimas
Trumpo jungimo/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!
Drėgmė patekusi į prietaisą gali sukelti trumpą jungimą.
Niekada nenaudokite aukšto slėgio plovimo įrenginio arba garinio valytuvo prietaisui valyti.

⚠ Įspėjimas
Sužeidimo/materialinės žalos/ prietaiso apgadinimo pavojus!
Kitų gamintojų tiekiamas atsargines dalis arba priedus naudoti pavojinga, galite susižaloti, patirti materialinę žalą arba sugadinti prietaisą. Saugumo sumetimais, naudokite tik originalias atsargines dalis ir priedus.

Dėmesio!
Materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!
Ant prietaiso paviršių patekę dėmių valikliai, purškiamos pirminės audinių priežiūros ir kitokios priemonės gali juos pažeisti. Atminkite:

- Stenkitės, kad šios priemonės nepatektų ant prietaiso paviršių.
- Prietaisą valykite tik vandeniu ir sausu, drėgnu audiniu.
- Nedelsiant pašalinkite visas skalbiklių, purškiklių ar kitokias liekanas.

Aplinkos apsauga

Pakuotės/ Seni prietaisai

- Prieš džiovinimą skalbinius išsukite centrifugoje. Kuo sausesni bus skalbiniai, tuo trumpesnis bus jų džiovinimo laikas, taigi bus sunaudota mažiau energijos.
- Į džiovyklę įdėkite maksimalų skalbinių kiekį.


Pastaba: neviršykite maksimalios talpos, skirtos atskiroms programoms, nes pailgės džiovinimo laikas ir padidės energijos sąnaudos.

- Prietaisu naudokitės vėdinamoje patalpoje, įsitikinę, kad prietaiso oro ėmiklis yra neuždengtas ir oras gali netrukdomai cirkuliuoti.
- Iš prietaiso reguliariai pašalinkite pūkus. Pūkai esantys prietaise pailgina programos trukmę ir padidina energijos sunaudojimą.
- Programai prasidėjus arba pasibaigus, ilgesnį laiko tarpą prietaisu neatliekant jokių veiksmų, prietaisas automatiškai persijungs į energijos taupymo režimą. Ekrano ir indikatoriaus apšvietimas išsijungs po kelių minučių, žybsės (Paleisti/ Pauzė) ▷II. Norėdami išjungti energijos taupymo režimą, turite prietaisu atlikti veiksmą, tokį kaip durelių atidarymas arba uždarymas.
- Jei įrenginiu neatliksite jokių veiksmų ilgą laiko tarpą, jam veikiant energijos taupymo režimu, įrenginys automatiškai išsijungs.

Pastaba: Jei Wi-Fi yra įjungtas, prietaisas automatiškai neišsijungs.

Įrenginio montavimas ir prijungimas

Komplekte esančios detalės



1	Lydintys dokumentai (pvz., montavimo ir naudojimo vadovas)
2	Tvirtinimo detalės
3	U formos išleidimo žarnos laikiklis
4	Išleidimo žarna
5	Sujungimo adapteris

1. Nuo prietaiso pašalinkite visas pakavimo ir apsaugines medžiagas.
2. Atidarykite dureles.
3. Išimkite iš būgno visus priedus.

Dabar prietaisą galite sumontuoti ir prijungti.

Dėmesio!

Materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

Objektai likę būgne ir nepritaikyti veikimui kartu su prietaisu gali padaryti materialinės žalos ir sugadinti prietaisą. Šiuos objektus kartu su visais priedais pašalinkite iš būgno.

Prietaiso montavimas

Įspėjimas

Pavojus gyvybei!

Vaikai gali užsidaryti prietaiso viduje ir atsidurti gyvybei pavojingoje situacijoje.

- Nestatykite prietaiso už durų, nes jos gali trukdyti tinkamai atidaryti prietaiso dureles.
- Norėdami utilizuoti prietaisą, **prieš** atskirdami maitinimo kabelį nuo prietaiso, prietaiso kištuką ištraukite iš elektros lizdo, tuomet sunaikinkite prietaiso durelių užraktą.

Įspėjimas

Sprogimų/gaisro pavojus!

Ore esančios anglies dulkės arba miltai gali sukelti prietaiso sprogimą.

Įsitikinkite, kad prietaiso veikimo metu sritis aplink prietaisą yra švari.

Įspėjimas

Gaisro/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

Prietaiso komplektacijoje yra naudojamas R290 šaltnešis. Ši medžiaga yra draugiška aplinkai, tačiau taip pat yra degi.

Saugokite prietaisą nuo atviros ugnies ar kitų potencialių gaisro šaltinių.



⚠ Įspėjimas
Sužeidimo/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

- Veikdamas prietaisas gali vibruoti arba judėti, todėl gali sužaloti arba padaryti materialinės žalos.
  Prietaisą pastatykite ant švaraus, lygaus, tvirto paviršiaus. Atsižvelgdami į spiritinio gulsčiuko rodmenis, išlyginkite prietaisą, sureguliuodami įsukamas prietaiso kojeles.
- Prietaisą netinkamai pastačius ant skalbimo mašinos viršaus, prietaisas gali sužaloti, padaryti žalos arba sugesti.
  Norint prietaisą pastatyti ant skalbimo mašinos viršaus, skalbimo mašina turi būti tokio pačio pločio ir ilgio kaip prietaisas. Prietaisas turi būti pritvirtintas atitinkamu sujungimų rinkiniu, jei toks yra. → *16 puslapis*
  Prietaisas privalo būti pritvirtintas šiuo sujungimų rinkiniu. Prietaisą draudžiama statyti ir tvirtinti bet kuriuo kitu būdu.
- Prietaisą keliant ar perkeliant ir laikant už atsikišusių prietaiso dalių (pvz. prietaiso durelių), šios prietaiso dalys gali nulūžti ir sužaloti.
  Norėdami perkelti prietaisą, nelaikykite jo už atsikišusių dalių.

⚠ Įspėjimas.
Sužeidimo pavojus!

- is prietaisas yra labai sunkus. Keldami prietaisą galite susižaloti.
  Nebandykite prietaiso kelti savarankiškai.
- Prietaise yra aštrių briaunų, kuriomis galite įsipjauti rankas.
  Prietaiso nelaikykite už aštrių briaunų.
  Norėdami prietaisą pakelti, mūvėkite apsaugines pirštines.

Dėmesio!
Materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!


Prietaisui perkaitus, jis gali veikti netinkamai, sugadinti skalbinius arba sugesti. Įsitikinkite, kad prietaiso veikimo metu jo oro ėmiklis yra neuždengtas, o sritis aplink prietaisą yra tinkamai ventiliuojama.

Dėmesio!
Materialinės žalos ir prietaiso apgadinimo pavojus!

Gamykloje buvo atliekamas funkcinis prietaiso bandymas, todėl jame gali būti likusio vandens. Likęs vanduo gali ištekėti iš prietaiso, jei jį paversite didesniu nei 40° laipsnių kampu.

Sumontuokite prietaisą kaip nurodyta:

1. Pastatykite prietaisą ant švaraus, lygaus, tvirto paviršiaus.
2. Naudodami gulsčiuką patikrinkite, ar prietaisas stovi lygiai.



3. Jei reikia, išlyginkite prietaisą sukdami jo kojeles. Dabar prietaisą galite prijungti.

Pastabos:

- Visos keturios prietaiso kojelės turi tvirtai remtis į grindis.

- Netinkamai sumontavus prietaisus galite girdėti triukšmą, vibravimą, netolygų būgno veikimą ir/arba iš prietaiso gali tekėti jame likęs vanduo.

Įrenginio prijungimas

⚠ Įspėjimas
Trumpo jungimo/gaisro/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

Netinkamai sumontavus prietaisą, gali kilti pavojinga situacija. Įsitikinkite, kad:

- Elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso informaciniame skydelyje. Tinklo apkrova ir reikalingas saugiklis yra nurodyti informaciniame skydelyje.
- Prietaisas prie kintamosios elektros srovės yra jungiamas naudojant šalyje pripažintą ir įžemintą elektros lizdą, kuris buvo tinkamai sumontuotas.
- Įžemintas elektros lizdas atitinka prietaiso maitinimo kištuką, o įžeminimo sistema yra tinkamai sumontuota.
- Maitinimo kabelio skerspjūvis yra pakankamai didelis.
- Elektros lizdas turi būti laisvai pasiekiamas. Jei tai nėra įmanoma, pagal visus saugumo nurodymus, turi būti įrengtas elektros srovės jungiklis.
- Naudojant liekamosios srovės saugiklį, rinkitės tik pažymėtą nurodytu ženklu:  Tik šis ženklas nurodo, kad saugiklis atitinka visus keliamus reikalavimus.

⚠ Įspėjimas
Trumpo jungimo/gaisro/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

Modifikavus ar pažeidus prietaiso maitinimo kabelį, gali kilti trumpas jungimas arba gaisras, kurio priežastis - prietaiso perkaitimas.
Prietaiso maitinimo kabelio negalima užlenkti, prispausti arba modifikuoti, kabelis neturi liestis su jokiais šilumos šaltiniais.

⚠ Įspėjimas
Gaisro/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!


Naudojant jungiamuosius kabelius arba ilgintuvus, gali kilti gaisras, kurio priežastis yra perkaitimas arba trumpas jungimas.
Prietaiso kabelio kištuką junkite tiesiai į tinkamai sumontuotą įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite jungiamųjų kabelių, ilgintuvų ar sujungiamųjų movų.

⚠ Įspėjimas
Sužeidimo pavojus!

Netinkamai išdėsčius prietaiso žarnas ir maitinimo kabelius, gali kilti pavojus už jų užkliūti ir susižaloti.
Prietaiso žarnas ir kabelius išdėstykite taip, kad nekiltų pavojus už jų užkliūti.

Prijunkite prietaisą kaip nurodyta:

1. Išleidimo žarnos prijungimas.
   → *puslapis 44*



2. Įkiškite prietaiso maitinimo kabelio kištuką į numatytą el. tinklo lizdą.
3. Patikrinkite, ar maitinimo kištukas tinkamai įkištas į elektros lizdą.

Dabar jūsų prietaisas yra parengtas naudoti.

Dėmesio!
Materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

Prietaisas gali būti pažeistas, jei yra naudojamas iš karto po jo transportavimo dėl jo komplektacijoje naudojamo šaltnešio. Palikite prietaisą ramybės būsenoje mažiausiai dvi valandas prieš pirmą naudojimą.

Pastaba: Jei kyla abejonių, prietaisą leiskite prijungti specialistui.

Prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą

Prieš įjungiant įrenginį:

Patikrinkite, ar prietaisas nėra pažeistas. Nesinaudokite pažeistu prietaisu. Kilus problemoms, susisiekite su mažmenininku, iš kurio pirkote prietaisą, arba su gamintojo techninio aptarnavimo centru.

Pastaba: Prietaisą tinkamai sumontavus ir prijungus, jis paruoštas naudojimui. Daugiau nieko papildomai daryti nereikia. Priklauso nuo prietaiso savybių

Papildomi priedai

Užsisakykite papildomus priedus* iš klientų aptarnavimo tarnybos:


- **Vilnonių skalbinių krepšys:**
  Vilnonių skalbinių krepšyje džiovinkite atskirus vilnonius skalbinius, sporti-nius batelius ir minkštus žaislus.
  – Užsakymo Nr.: **WMZ20600**.
- **Platforma:**
  Kad būtų lengviau išimti ir įdėti skalbinius, džiovyklę užkelkite ant platfor-mos. Skalbinius sudėkite į drabužių krepšį, esantį platformos stalčiuje.
  – Užsakymo Nr.: **-**.
- **Skalbyklės-džiovyklės sujungimo rinkinys:**
  Norint sutaupyti vietos, džiovyklę galima uždėti ant tinkamos (to paties pločio ir gylio) skalbyklės paviršiaus. Džiovyklę prie skalbyklės pritvirtinkite šiuo sujungimo rinkiniu.
  – Užsakymo Nr., pridėtas ištraukiamas darbo paviršius: **WTZ27400**;
  – Užsakymo Nr., ištraukiamas darbo paviršius nepridėtas: **WTZ27410**.

* Priklauso nuo prietaiso funkcijų


Trumpas informacinis gidas

Pastaba: Prietaisas turi būti tinkamai sumontuotas ir prijungtas. → *žr. 13 psl.*


1 **Prieš paleidžiant programą:**



Išrūšiuokite skalbinius.




Įjunkite prietaisą.




Pasirinkite programą.

2



Atidarykite prietaiso dureles ir skalbinius sukraukite į būgną.



Uždarykite prietaiso dureles.




Jei reikia: Sureguliuokite programos nustatymus.




Įjunkite programą.


3 **Pasibaigus programai:**



Išjunkite prietaisą.




Atidarykite skalbyklės dureles ir išimkite skalbinius.



Ištuštinkite kondensacijos surinkimo talpą.


4



Nuimkite pūkų surinkimo talpą.


Pažintis su prietaisu

Prietaiso apžvalga



1 Drėgmės konteineris
2 Valdymo skydelis
3 Būgno vidinis apšvietimas (priklauso nuo modelio)
4 Oro įleidimo anga
5 Priežiūros sklendė pagrindiniame įrenginyje
6 Džiovyklės durys
7 Pūkų filtras

Valdymo skydelis



1 **Programų pasirinkimo ratukas**
- Paspauskite norėdami įjungti prietaisą įj./išj.
- Nustatykite programą

2 **Programos** → *žr. 23 psl.*

3 **Ekranas**

Šio prietaiso ekranas reaguoja į prisilietimus (liečiamasis).
- Valdykite prietaisą, spausdami mygtukus
- Peržiūrėti nustatymus ir informaciją


Ekranas

Šio prietaiso ekranas reaguoja į prisilietimus (liečiamasis). Nustatymus pasirinksite, lengvai paspausdami liečiamuosius mygtukus. Pasirinkti nustatymai šviečia ypatingai ryškiai, taip jie pažymimi ekrane. Pasirinktus nustatymus pakeisite arba išjungsite, pakartotinai paspausdami atitinkamus mygtukus ekrane.

Dėmesio!

Materialinė žala/prietaiso pažeidimas.

Nespauskite liečiamo ekrano per didele jėga, taip galite jį sugadinti. Nenaudokite aštrių ar kietų daiktų ir nespauskite pernelyg stipriai ant ekrano.



Mygtukai	Paaiškinimai
+1; +2; +3	Išdžiovinimo lygis: Cupboard Dry Plus Išdžiovinimo laipsnį galima tiksliai sureguliuoti
+1; +2; +3	Išdžiovinimo lygis: Cupboard Dry Išdžiovinimo laipsnį galima tiksliai sureguliuoti
+1; +2; +3	Išdžiovinimo lygis: Iron Dry Išdžiovinimo laipsnį galima tiksliai sureguliuoti
120 min **60 min**	Anti-Crease 120 min Anti-Crease 60 min
	Atidėjimo laikas (Ready in)
	Džiovinimas su mažesniu karščiu
	Mėgstama programa
3 sek.	Užraktas nuo vaikų (spauskite 3 sekundes) → *Puslapis 34*
	Tylus džiovinimas be garsinių ir įspėjamųjų signalų → *Puslapis 34*
	Nuotolinio paleidimo ir „Home Connect“ programėlės nustatymai → *Puslapis 37*

+ -	Pasirinkimo mygtukai
▷II	Paleidimas ir pauzė (Start and Pause)

Išsamus programų nustatymų aprašymas nuo → *25 psl*

Simbolis	Aprašymas	Informacija
	Programos būsena:	**Šviečia:** Būsenos indikatorius
	Džiovinimas	
	Išdžiovinimo lygis: Iron Dry	
	Išdžiovinimo lygis: Cupboard Dry	
	Išdžiovinimo lygis: Cupboard Dry Plus	
	Apsauga nuo suglamžymo	
-P-	Pauzė	
End	Programos pabaiga	
0:30	Programos trukmė	Numatoma programos trukmė valandomis ir minutėmis.
02:45	Programos atidėjimas	Pasirinktas programos pabaigos laikas ("Ready in").
	Ištuštinkite kondensato talpą → *žr. 32 psl.*	■ Ištuštinkite kondensato talpą ir ją vėl įstatykite atgal į viet → *žr. 30 psl*. Tada paspauskite ▷II (Paleidimas/Pauzė). ■ Jei yra sumontuota išleidimo žarna*, įsitikinkite, kad ji: - Yra tinkamai prijungta. → *žr. 44 psl*. - Nėra sulenkta. - Neužsikimšusi ir neblokuojama, pvz. nuosėdų ■ Patikrinkite, ar pagrindiniame įrenginyje nėra nuosėdų. Atidarykite priežiūros sklendę ir pašalinkite ten susidariusias nuosėdas.
	Pūkų surinkimo filtras	Pašalinkite pūkus → *žr. 33 psl.*
- - -	Automatinis šilumokaičio praplovimas Praplovimo progreso indikatorius	Šilumokaitis valomas automatiškai. Neištraukite kondensato talpos ir neatšaukite programos, kol tai yra rodoma ekrane.
	Wi-Fi	■ **Išjungta:** Wi-Fi yra išjungtas, o Jūsų prietaisas neprijungtas prie namų tinklo. ■ **Žybsi:** Prietaisas bando jungtis prie Jūsų namų tinklo. ■ **Šviečia:** Wi-Fi yra įjungtas, o Jūsų prietaisas prijungtas prie namų tinklo.

	Energijos valdymas	**Šviečia:** Prietaisas prijungtas prie išmanios energijos sistemos (Energijos valdymo) (yra ne visose šalyse)
CArE	Bazinė įrenginio priežiūros programa	Tai ne gedimas. Praėjus numatytam laiko tarpui, įrenginys automatiškai rekomenduos paleisti bazinę įrenginio priežiūros programą. Paleiskite bazinę įrenginio priežiūros programą. → *53 psl.*
	Prietaiso nustatymai	Keisti prietaiso nustatymus → *35 psl.*
Hot (Karšta)	Atvėsinimas	Džiovinimo metu temperatūra prietaise gali labai pakilti. Norint atvėsinti skalbinius, CoolDown procesas sumažina temperatūrą būgne. Jei durelės neatidarytos, CoolDown procesas prasideda automatiškai šiais atvejais: ■ Programą laikinai sustabdote ■ Programą atšaukiate CoolDown proceso metu galite toliau naudotis prietaisu. **Pastabos:** ■ Atvėsinimo proceso metu, net jei laikinai sustabdėte programą, būgnas toliau sukasi. ■ Atvėsinimo proceso metu programos nekeiskite. ■ Temperatūros reguliavimas gali užtrukti iki 10 minučių.

Programų apžvalga

Programa	Maksimali įkrova
Programos pavadinimas Trumpas programos aprašymas ir skalbiniai, kuriems programa yra tinkamiausia.	**Maksimali įkrova remiantis sausų skalbinių svoriu**
Cottons (Medvilniniai skalbiniai) Intensyviai naudojamiems skalbiniams, karščiui atspariems skalbiniams iš lino ar medvilnės.	**9 kg**
Easy-care (Lengvai prižiūrimi skalbiniai) Iš sintetinių ir mišrių audinių pagamintiems skalbiniams.	**3,5 kg**
Mix (Įvairūs skalbiniai) Įvairiems skalbiniams iš medvilninių ir sintetinių audinių.	**3 kg**
Delicates (Švelniems skalbiniams) Švelniems, skalbyklėje skalbiamiems skalbiniams iš satino, sintetinių bei mišrios sudėties audinių.	**2 kg**
Wool finish (Programa vilnai) Mašina skalbiamiems skalbiniams iš vilnonių arba vilnos sudėtyje turinčių audinių. **Pastabos:** ■ Audiniai tampa puresni, bet lieka drėgni. ■ Pasibaigus programai, skalbinius išimkite ir leiskite jiems išdžiūti.	**0,5 kg**
Programuojamos trukmės šaltas džiovinimas Ši programa skirta visų tipų skalbiniams džiovinti išskyrus vilnonius ir šilkinius. Tinka retai dėvimiems drabužiams atšviežinti ir atgaivinti. **Pastaba:** Galite nustatyti programos trukmę. → *"Programos nustatymai" žr. 25 psl.*	**3 kg**
Programuojamos trukmės šiltas džiovinimas Ši programa skirta visų tipų skalbiniams džiovinti išskyrus vilnonius ir šilkinius. Skirta jau apdžiūvusiems arba nelabai drėgniems skalbiniams bei skalbiniams iš daugiasluoksnių ir storų audinių džiovinti. **Pastabos:** ■ Vilnonius skalbinius, sportinius batelius ir minkštus žaislus džiovinkite tik sudėtus į specialų maišelį. ■ Pasirinkus programuojamos trukmės programą skalbinių drėgnumo prietaisas automatiškai nenustato. Jei programos laikui pasibaigus skalbiniai dar drėgni, pakartokite programą. → *"Programos nustatymai" žr. 25 psl.*	**3 kg** **Maksimali skalbinių talpa: 1 krepšelio talpa** **Maksimali talpa batų džiovinimui krepšelyje: 1 pora.**

Shirts / Blouses (Marškiniai / Palaidinės) Marškiniams/palaidinėms, pagamintiems iš medvilninių, lininių, sintetinių ar mišrių audinių. **Pastaba:** Skalbiniams išdžiuvus, iškart juos išlyginkite arba pakabinkite. Tai leis likusiai drėgmei tolygiai pasiskirstyti.	**1,5 kg**
Duvet (Antklodė) Rūbai, pagalvės, dygsniuotos antklodės ar apklotai su sintetiniu pluoštu. Pastaba: Didelius gaminius džiovinkite atskirai. Laikykitės instrukcijų etiketėje.	**2,5 kg**
Down (Pūkiniai drabužiai) Drabužiams, lovatiesėms arba pūkinėms antklodėms užpildytoms pūkais. **Pastabos:** ■ Didelius skalbinius džiovinkite atskirai. ■ Programai pasibaigus skalbinius papurtykite - kamšalas tolygiai pasiskirstys ir išvengsite drėgmės židinių. Jei reikia, programą paleiskite iš naujo.	**1,5 kg**
Sport (Sportinei aprangai) Drabužiams iš vandeniui atsparių, vėjo neperpučiamų specialia membrana padengtų audinių ir vandenį atstumiančių audinių.	**1,5 kg**
Towels Dažnai naudojami rankšluosčiai iš medvilnės.	**6 kg**
Rapid 40’ Mišri sintetinių ir lengvų medvilninių audinių įkrova.	**1 kg**
AllergyPlus Skalbiniams iš patvarių audinių. **Pastaba:** Programos metu pasiekiama aukšta temperatūra. Ypatingai tinkama laikantis griežtų higienos reikalavimų.	**4 kg**

P+ Programos nustatymai

Mygtukai		Paaiškinimai ir pastabos
Pastaba: Ne visi mygtukai veikia visose programose, todėl kartais jų funkcijomis pasinaudoti negalima. Įjungti nustatymai norint juos išryškinti ekrane yra apšviečiami itin ryškiai. Pakeisti arba išjungti įjugtus nustatymus galite sukdami programų pasirinkimo ratuką arba pakartotinai spaudydami atitinkamus mygtukus.		
		Nuspaudę prietaisą galėsite nuotoliniu būdu paleisti „Home Connect“ programėle arba iškviesti „Home Connect“ nustatymus. Prietaiso įjungimas nuotoliniu būdu per „Home Connect“ programėlę: Pastaba: Paleisti prietaisą nuotoliniu būdu galima tik esant uždarytoms prietaiso durelėms ir prietaisui prijungtam prie jūsų namų tinklo. ■ Trumpai paspauskite . **Pastaba:** Nuotolinis paleidimas bus išjungtas saugos sumetimais šiais atvejais: Jums atidarius dureles. Nutrūkus maitinimui. Pasibaigus programai. Įrenginyje paspaudus (Paleidimas/Laikinas sustabdymas), Trumpai paspaudus dar kartą, paspaudus ⏻ norint išjungti prietaisą. **„Home Connect“ nustatymų atidarymas:** ■ Paspauskite ir laikykite nuspaudę * mažiausiai 3 sekundes.
Drying Target		Pasirinkite norimą skalbinių išdžiovinimo laipsnį.
Visiškas išdžiovinimas Plius (Cupboard Dry Plus)		Daugiasluoksniams, storiems skalbiniams, kurie sunkiai džiūsta.
Cupboard Dry (Visiškas išdžiovinimas)		Įprastiems, vienasluoksniams skalbiniams džiovinti.
Iron Dry (Išdžiovinimas lyginimui)		Įprastiems, vienasluoksniams skalbiniams, kurie po džiovinimo dar turi likti drėgni ir tinkami lyginimui arba džiovinimui pakabinus.

(Išdžiovinimo lygio reguliavimas) ☼+	+1 +2 +3	Jei manote, kad džiovinimo programai pasibaigus skalbiniai vis dar yra pernelyg drėgni, norėdami pasiekti tam tikrą išdžiovinimo lygį, galite sureguliuoti džiovinimo laipsnį. Norėdami padidinti išdžiuvimo lygį, džiovinimo laipsnį nustatykite tarp +1 ir +3**.** Tai pailgins programos trukmę, tačiau temperatūra išliks tokia pati. Pakartotinai spauskite išdžiovinimo laipsnį, pvz., (Iron Dry), kol bus rodomas reikiamas išdžiovinimo laipsnis +1, +2, +3 Pasirinkus džiovinimo laipsnį, jis bus išsaugotas pasirinktai programai net ir prietaisą išjungus.
◷ (ready in)	◷ 05 - 24	**Prieš programos paleidimą**, galite pasinaudoti Laiko atidėjimo (Ready in) funkcija ir nustatyti laiką, kai turi pasibaigti programa. Taip galite atidėti programos pabaigą iki 24 valandų: **1.** Pasirinkite programą. Pasirinktai programai rodoma programos trukmė, pavyzdžiui, 00:45 (valandos : minutės). **2.** Paspauskite ◷ (atidėjimo laikas). **Pastaba:** + ir - pasirinkimo mygtukais pakeisite nustatymų vertes. **3.** Paspauskite ▷II (Start/Pause (Paleisti/Sustabdyti)). Taip įjungsite Atidėjimo laiko (Ready in) funkciją. Prieš programai pasileidžiant pasirinktas Atidėjimo laikas (Ready in) (pavyzdžiui, ◷ 08:45 rodomas ekrane ir skaičiuojamas laikas iki džiovinimo programos paleidimo. Tuomet parodoma programos trukmė. **Pastaba:** Atsižvelkite į informaciją apie programos trukmė (Ready in)
	0:40	Programų džiovinimo laiką galima pratęsti iki 3 valandų 30 minučių žingsniais po 10 minučių. **Pastaba:** + ir - pasirinkimo mygtukais pakeisite nustatymų vertes.
60'(Reduced Ironing 60 min.) **120'** (Reduced Ironing 120 min.)		Norint išvengti suglamžymo, baigus džiovinti, būgnas varto skalbinius reguliariais intervalais. Automatinę apsaugos nuo glamžymosi funkciją galite įjungti arba išjungti 60 minučių (naudokitės **60'** (Mažiau lyginimo 60 min.)) arba 120 minučių (naudojant **120'** (Mažiau lyginimo 120 min.)).
(Low heat**)** (Džiovinimas žemoje temperatūroj)		Švelnių audinių (poliakrilinių, su elastanu ir pan.) džiovinimui žemoje temperatūroje; gali pailgėti džiovinimo laikas.

☆ Favouriteprog-ramme (Mėgstama programa)	Paspauskite ☆ Mėgstamą programą (Favourite programme), kad išsaugotumėte nustatymus ir įjungtumėte programą su individualiais nustatymais. **Mėgstamos programos išsaugojimas arba taisymas:** **1.** Pasirinkite norimą programą. Programos nustatymai rodomi ekrane. **2.** Jei reikia, pakeiskite programos nustatymus. **3.** Paspauskite ir laikykite nuspaudę* (Mėgstama programa (Favourite programme) 3 sekundes. Ši programa su individualiais nustatymais buvo išsaugota į jūsų mėgstamų programų sąrašą. **Pastaba:** Pasirinkti nustatymai bus išsaugoti net ir išjungus prietaisą. **Mėgstamos programos įjungimas:** **1.** Paspauskite ⏻., kad įjungtumėte prietaisą. **2.** Paspauskite ☆ Mėgstama programa (Favourite pro-gramme). Įjungiama mėgstama programa su individualiais nustatymais.

Skalbinių paruošimas

Skalbinių paruošimas

Įspėjimas
Gali sprogti arba užsidegti!
Tam tikri objektai prietaiso veikimo metu gali užsidegti, sukelti gaisrą ar sprogimą. Iš drabužių kišenių išimkite visus žiebtuvėlius ir degtukus.

Dėmesio!
Būgno ir skalbinių sugadinimo pavojus
Drabužių kišenėse palikti objektai prietaisui veikiant gali sugadinti būgną arba skalbinius. Iš drabužių kišenių pašalinkite visus objektus (pvz.metalinius daiktus).

Paruoškite skalbinius kaip nurodyta:
- Suriškite drabužių dirželius, prijuosčių raištelius ir pan. arba sudėkite tokius drabužius į skalbimo maišelį.
- Užtraukite užtrauktukus, sukabinkite kabliukus ir kilpeles, užsekite sagas.
- Mažus skalbinius (pvz. vaikiškas kojines) visada džiovinkite kartu su dideliais (pvz. rankšluosčiais).
- Pavieniams drabužiams džiovinti naudokite pasirinkto laiko veikimo režimus.
- Trikotažiniai skalbiniai, pavyzdžiui, marškinėliai arba megztiniai, pirmą kartą išdžiovinti būgninėse džiovyklėje neretai šiek tiek susitraukia. Įjunkite švelnią programą.
- Neperdžiovinkite lengvai prižiūrimų skalbinių, kitaip jie bus labai susiraukšlėję.
- Kai kurie skalbikliai ir skalbinių priežiūros priemonės, tokie kaip krakmolas arba minkštikliai, susideda iš dalelių, galinčių nusėsti ant prietaiso drėgmės jutiklio. Tai gali pakenkti jutiklio funkcijai ir džiovinimo rezultatui.

Pastabos:
- Jei skalbiate skalbinius, kuriuos po to numatote džiovinti džiovyklėje, naudokite tinkamą gamintojo rekomenduojamą skalbiklio ir audinių priežiūros priemonių kiekį.
- Reguliariai valykite drėgmės jutiklį → *48 puslapis*.

Skalbinių rūšiavimas

Pastaba: Skalbinius į prietaisą kraukite po vieną. Norėdami, kad skalbiniai džiūtų efektyviau, į džiovyklę vienu kartu nedėkite didelio kiekio skalbinių.

Dėmesio!
Materialinės žalos pavojus būgnui arba skalbiniams
Skalbiniai, kurių negalima džiovinti džiovyklėje, gali sugadinti prietaisą ir džiovinamus skalbinius. Prieš džiovindami skalbinius juos išrūšiuokite pagal priežiūros etiketėje pateiktus nurodymus.

☐ Tinkamas džiovinti džiovyklėje

☐ džiovinimas normalioje temperatūroje

☐ džiovinimas žemoje temperatūroje

☒ Džiovinti džiovyklėje nerekomenduojama

Rūšiuodami skalbinius, kuriuos reikia išdžiovinti, atsižvelkite į toliau pateiktus punktus:

- Norėdami pasiekti tolygų džiovinimo rezultatą, kartu džiovinkite tik to paties audinio ir tekstūros skalbinius. Kartu džiovinant plonus, storus ir daugiasluoksnius audinius, jų išdžiuvimo laipsnis bus skirtingas.
- Norėdami pasirinkti tinkamiausią programą, vadovaukitės pateiktais audinių aprašymais džiovinimo programose pateiktais audinių aprašymais. → *žr. "Programų apžvalga" 23 puslapyje*

Pastaba: Norėdami pailginti džiovinimo laiką skalbiniams, kurie liko drėgni, galite pasirinkti programuojamos trukmės programą.

Dėmesio!
Materialinės žalos pavojus prietaisui ir skalbiniams
Prietaisu nedžiovinkitešių audinių arba skalbinių:


- Skalbinių suteptų tirpikliais, vašku arba riebalais.
- Neplautų skalbinių.
- Skalbinių pagamintų iš orui nepralaidžių medžiagų (pvz. padengtų guma).
- Skalbinių pagamintų iš švelnių audinių, tokių kaip šilkas, arba užuolaidų pagamintų iš sintetinių audinių.

Džiovyklės naudojimas


Skalbinių įdėjimas ir džiovyklės įjungimas

Pastaba: Prietaisas turi būti tinkamai sumontuotas ir prijungtas. → *žr. 13 puslapį*


1. Paruoškite ir išrūšiuokite skalbinius
2. Paspaudę ⏻ įjungsite įrenginį.




3. Atidarykite dureles.
   Įsitikinkite, kad būgnas yra visiškai tuščias. Jei reikia, jį ištuštinkite.



4. Dėkite į būgną išlankstytus skalbinius.



5. Uždarykite prietaiso dureles.



Dėmesio!
Materialinės žalos pavojus prietaisui arba skalbiniams
Įsitikinkite, kad prietaiso durelės neprispaudė skalbinių.




Pastaba: Atidarius ir uždarius prietaiso duris bei prasidėjus programai, prietaiso būgnas yra apšviečiamas. Būgno vidaus apšvietimas išsijungia pats.

Programos nustatymas

Pastaba: Jei įjungėte apsauginį užraktą nuo vaikų, prieš paleisdami programą jį išjunkite. → *žr. 34 psl.*

1. Pasirinkite reikiamą programą.



2. Sureguliuokite programos nustatymus, jei reikia.
→ *žr. skyrių "Programos nuostatos" 25* puslapyje

Programos paleidimas

Paspauskite (Start/Pause) **(**Paleisti/Pauzė**)** ▷II.

Pastaba: Jei norite apsaugoti nustatytą programą nuo atsitiktinio reguliavimo, galite įjungti apsauginį užraktą nuo vaikų. → *žr. 34 puslapį*

Programos eiga

Ekrane bus nurodyta programos būsena.

Pastaba: Pasirinkus programą, ekrane yra rodoma numatyta didžiausios leistinos įkrovos džiovinimo trukmė. Skalbinių džiovinimo metu drėgmės daviklis matuoja skalbiniuose likusį drėgmės kiekį. Programos trukmė ir ekrane nurodomas likęs laikas, programai progresuojant yra automatiškai reguliuojami, priklausomai nuo skalbinių drėgnumo (išimtis: Programuojamos trukmės programos).

Programos keitimas arba papildomų skalbinių įdėjimas

Bet kuriuo džiovimo proceso metu galite išimti arba įdėti daugiau skalbinių bei sureguliuoti programą.

1. Atidarykite dureles arba paspauskite (Start/Pause) **(**Paleisti/Pauzė**)** ▷II, norėdami programą sustabdyti.
   Pastaba: Atvėsinimo proceso metu, net jei laikinai sustabdėte programą, būgnas toliau sukasi. Atvėsinimo procesą galite sustabdyti bet kuriuo metu atidarę dureles
2. Įdėkite arba išimkite skalbinius.
3. Jei reikia, pasirinkite kitą programą arba programos nustatymą.
   → žr. " Programų apžvalga" 23 puslapyje
   → žr. skyrių "Programos nuostatos" 25 puslapyje
   Pastaba: Atvėsinimo proceso metu programos nekeiskite.
4. Uždarykite prietaiso dureles.
5. Paspauskite (Start/Pause) **(**Paleisti/Pauzė**)** ▷II.

Pastaba: Programos trukmės ekrane atsinaujins priklausomai nuo įkrovos ir skalbiniuose likusio drėgmės kiekio. Pakeitus programą arba įkrovą, ekrane rodomi dydžiai gali pasikeisti.

Programos atšaukimas

Programą atšaukti galite bet kuriuo metu atidarę dureles arba paspaudę (Start/Pause) **(**Paleisti/Pauzė**)** ▷II.


Dėmesio!
Gaisro pavojus. Skalbiniai gali užsidegti
Atšaukus programą išimkite visus skalbinius iš džiovyklės ir juos išskleiskite leisdami karščiui išsisklaidyti.

Programos pabaiga


Ekrane atsiras šis užrašas: End

Skalbinių išėmimas ir džiovyklės išjungimas

1. Išimkite skalbinius.




2. Paspauskite mygtuką ⏻ kad išjungtumėte prietaisą.




Drėgmės konteinerio išpylimas

Prietaisui džiovinant skalbinius, jo viduje kaupiasi kondensatas.
Jei prie prietaiso nėra prijungta išleidimo žarna, kondensato vanduo iš prietaiso subėgs į
kondensato rezervuarą. Tokiu atveju jums reikės išpilti vandenį iš kondensato rezervuaro kaskart džiovyklei baigus džiovinti skalbinius arba jei rezervuarus prisipildo dar nesibaigus džiovinimui.

1. Ištraukite drėgmės konteinerį ir laikykite jį horizontaliai.




2. Išpilkite susikondensavusį vandenį.



Dėmesio!
Pavojus sveikatai ir materialinės žalos tikimybė
Prietaise susidarantis kondensatas netinka gėrimui, jis gali būti užterštas pūkais. Užterštas kondensatas gali būti pavojingas sveikatai arba padaryti materialinės žalos. Kondensato negerkite ir jo pakartotinai nenaudokite.

3. Kondensacijos talpą stumkite atgal į prietaisą, kol ji užsifiksuos.




Pastaba: Filtras esantis kondensato talpoje filtruoja kondensato vandenį ir jį vėliau panaudoja įrenginio automatinio valymo ciklo metu. Filtras išvalomas pašalinant kondensato vandenį. Vis tiek turėtumėte reguliariai tikrinti filtrą ir pašalinti jame susikaupusias nuosėdas.
→ *„Kondensato talpos filtro valymas“, 48 psl.*

Pūkų šalinimas


Pastaba: vykstant džiovinimui, pūkų filtre įstringa pūkai ir plaukai. Jeigu pūkų filtras užsikimšo arba tapo nešvarus, sumažėja oro srovė, todėl džiovyklė veikia ne maksimaliu režimu. Dėl švaraus pūkų filtro taip pat sumažėja energijos sąnaudos ir džiovinimo laikas.

Pūkų filtrą išvalykite po kiekvieno džiovinimo ciklo:


1. Atidarykite dureles iš jų pašalinkite visus pūkus.
2. Ištraukite abi pūkų filtro dalis.




3. Išvalykite pūkus iš pūkų filtro nišos. Saugokite, kad pūkų nepatektų į atvirą veleną.




4. Išskirkite abi pūkų filtro dalis.




5. Atidarykite abi filtro dalis.




6. Pašalinkite pūkus iš abiejų filtro dalių.



7. Išskalaukite pūkus iš filtro po šiltu, tekančiu vandeniu.



8. Išdžiovinkite abi pūkų filtro dalis, jas suglauskite, uždarykite ir įdėkite filtrą atgal.



Dėmesio!

Materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

Prietaisą naudojant be pūkų surinkimo filtro arba filtrą sugadinus, prietaisas gali sugesti.

Nenaudokite prietaiso be pūkų surinkimo filtro. Nenaudokite pūkų surinkimo filtro, jei jis sugadintas.

Prietaiso nuostatos

Galite tiesiogiai įjungti/išjungti prietaiso nustatymus arba pakeisti juos.

Apsauga nuo vaikų

Apsaugos nuo vaikų įjungimas saugo nuo netyčinio nuostatų pakeitimo valdymo plokštėje.

Apsauginio užrakto nuo vaikų įjungimas/išjungimas:

- Paspauskite ir palaikykite **3 sek. (Apsauga nuo vaikų 3 sek.)** 3 sekundes.

Pastaba: Apsauginis užraktas nuo vaikų lieka įjungtas net ir išjungus prietaisą. Norėdami pakeisti nustatymus valdymo plokštėje įjungę prietaisą, turėsite išjungti apsaugą nuo vaikų.

Tylus džiovinimas (Quiet drying)

Jei įjungiate Tylų džiovinimą (Quiet drying), prietaisas veiks be garsinių ar įspėjamųjų signalų.

Tylaus džiovinimo (Quiet drying) įjungimas/išjungimas:

- Paspauskite Quiet drying (Tylus džiovinimas).

Nuo šiol prietaiso garsiniai ir įspėjamieji signalai bus įjungti/išjungti.


Tylus džiovinimas

Galite iškviesti ir pakeisti šiuos prietaiso nustatymus 🔧:

- Girdimų įspėjimo signalų garsumą (pvz. programos pabaigoje)
- Girdimų veikimo signalų garsumą
- Gręžimo greitį naudojamą skalbinių gręžimui prieš jų džiovinimą

🔧 **Atidarysite taip:**

1. Paspauskite ⏻, kad įjungtumėte prietaisą.




2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę 🌀 Tylus džiovinimas (Quiet drying) 3 sekundes.

Ekrane rodoma 🔧.
Dabar galite atlikti prietaiso nustatymų pakeitimus.


Sureguliuokite prietaiso nustatymą, kaip aprašyta:

1. Programą nustatykite ties 2 padėtimi.



b dabartinio nustatymo vertė bus rodoma ekrane..

2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę +, kol reikiama nustatymo vertė bus rodoma ekrane.




Reikšmių nustatymas:

0 Išjungta
1 Žema
2 Vidutinė
3 Aukšta
4 Labai aukšta

3. Pakeiskite bet kuriuos kitus reikiamus prietaiso nustatymus arba išsaugokite ir išeikite iš prietaiso nustatymų.


Ekrano ryškumo reguliavimas

1. Pasirinkite programos padėtį 3.



C dabartinio nustatymo vertė bus rodoma ekrane.

2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę +, kol reikiama nustatymo vertė bus rodoma ekrane.




Reikšmių nustatymas:

1 Žema
2 Vidutinė
3 Aukšta
4 Labai aukšta

3. Pakeiskite bet kuriuos kitus reikiamus prietaiso nustatymus arba išsaugokite ir išeikite iš nustatymų.


Girdimų veikimo signalų garso reguliavimas

1. Pasirinkite programos padėtį 1.



A dabartinio nustatymo vertė bus rodoma ekrane.

2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę +, kol reikiama nustatymo vertė bus rodoma ekrane.



Reikšmių nustatymas:

0 Išjungta
1 Žema
2 Vidutinė
3 Aukšta
4 Labai aukšta

3. Pakeiskite bet kuriuos kitus reikiamus prietaiso nustatymus arba išsaugokite ir išeikite iš nustatymų.

Prietaiso nustatymų išsaugojimas ir išėjimas

Išsaugokite ir išeikite iš šio meniu punkto taip:

- Paspauskite Tylus džiovinimas (Quiet drying) ar:
- Palaukite 10 sekundžių ar:
- Paspauskite ⏻, kad išjungtumėte prietaisą.

Pastaba: Pasirinkti nustatymai bus išsaugoti net ir išjungus prietaisą.

Home Connect

Prietaisą galima prijungti prie Wi-Fi ir jį nuotoliniu būdu valdyti, naudojant mobiluųjį įrenginį.
Naudodamiesi Home Connect programėle galite atlikti šiuos veiksmus savo prietaisu jį valdydami savo mobiliuoju įrenginiu.

- Įdiegti programas ir jas paleisti.
- Pritaikyti, įjungti ir išjungti programų nustatymus.
- Sužinoti apie programų būsenas.
- Pritaikyti, įjungti ir išjungti prietaiso nustatymus.
- Išjungti prietaisą.

Norint naudotis Home Connect funkcijomis Jums pirmiausia reiks atlikti šiuos veiksmus:

1. Įdiegti Home Connect programėlę savo mobiliajame įrenginyje.
2. Įsiregistruoti Home Connect programėlėje.
3. Prijungti savo prietaisą prie namų tinklo automatiniu **arba** rankiniu būdu (tai reikia padaryti tik pirmąjį kartą).
4. Prijungti savo prietaisą prie Home Connect programėlės.

Informacijos apie programėlę rasite Home Connect tinklalapyje adresuwww.home-connect.com
Home Connect paslaugos yra prieinamos ne visose šalyse. Home Connect funkcionalumas priklauso nuo Home Connect paslaugų prieinamumo Jūsų šalyje. Daugiau informacijos rasite: www.home-connect.com

Pastabos:

- Laikykitės saugos nurodymų pateiktų šiose instrukcijose, įsitikinkite, kad jų yra laikomasi net ir naudojantis prietaisu per Home Connect programėlę, Jums nesant namuose. Turite laikytis Home Connect programėlėje pateiktų nurodymų.
- Negalima naudoti atlikti pakeitimų Home Connect programėle prietaisui veikiant. Tačiau Home Connect programėlėje galėsite matyti visus pakeitimus atliktus tiesiogiai naudojantis prietaiso valdikliais.
  Be to, naudodamiesi Home Connect programėle matysite pakeitimus atliktus tiesiogiai prietaise.

Home Connect meniu iškvietimas

Home Connect meniu skiltyje galite sukurti ir matyti tinklo jungtis, atitaisyti tinklo nustatymus, įjungti/išjungti Wi-Fi bei rasti kitas Home Connect funkcijas.

1. Įjunkite prietaisą.
2. Nuspauskite ir palaikykite Nuotolinio paleidimo (Remote start) mygtuką daugiau nei tris sekundes.

Aut užrašas atsiras ekrane.Dabar esate Home Connect meniu skiltyje.

Pastaba: Trumpai paspaudę nuotolinį paleidimą (Remote Start) išeikite iš Home Connect meniu.

Prijungimas prie namų tinklo

ir Home Connect programėlės

Savo prietaisą prie namų tinklo prijunkite automatiniu arbarankiniu būdu (tai reikia padaryti tik pirmąjį kartą).

Pastabos:

- Jei Jūsų namų tinklo maršrutizatoriuje yra WPS funkcija, galite automatiškai prijungti prietaisą prie savo namų tinklo.
- Jei Jūsų namų tinklo maršrutizatoriuje WPS funkcijos nėra, prietaisą prie savo namų tinklo turėsite prijungti rankiniu būdu.

Tuomet turite prijungti prietaisą prie Home Connect programėlės.

Pastaba: Norint prietaisą prijungti prie namų tinklo, Wi-Fi jungtis prietaise turi būti aktyvuota. Wi-Fi prietaise yra išjungtas ir įjungiamas automatiškai tik tada, kai savo prietaisą prijungiate prie namų tinklo.


Automatinis prijungimas prie namų tinklo

Žingsnis 2.1

Įsitikinkite, kad esate atsidarę Home Connect meniu. → *žr. 37 psl.*

1. Paspauskite ▷II.

Prietaisas dabar bandys jungtis prie Jūsų namų tinko. žybsi ekrane.



2. Per 2 minutes savo namų tinklo maršrutizatoriuje įjunkite WPS funkciją.

Prietaisui sėkmingai prisijungus prie Jūsų namų tinklo, CON ✓ (prisijungta) atsiras ekrane ir bus nuolat įsižiebęs.

Pastaba: Jeigu prisijungimas neįvyko, ekrane pasirodo klaidos simbolis. Patikrinkite, ar Jūsų prietaisas yra namų tinklo ribose. Bandykite prijungti automatiškai dar kartą arba prijunkite savo prietaisą rankiniu būdu.


Rankinis prijungimas prie namų tinklo

2.2 Žingsnis

Įsitikinkite, kad esate atsidarę Home Connect meniu. → *žr. 37 psl.*

Įsitikinkite, kad Home Connect programėlė yra atidaryta ir Jūs esate prisijungę.


1. Programą nustatykite ties 2 padėtimi.




SAP (prijungti rankiniu būdu) užrašas atsiras ekrane.

2. Paspauskite ▷II.

Prietaisas dabar pats sukurs Wi-Fi tinklą pavadinimu (SSID) **HomeConnect**.



3. Savo išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje atsidarykite Wi-Fi nustatymus.
4. Prijunkite mobilųjį įrenginį prie **Home Connect** Wi-Fi tinklo ir įveskite slaptažodį (raktą) **HomeConnect**.
   Jūsų mobilusis įrenginys prisijungs prie prietaiso. Prisijungimo procesas gali užtrukti iki 60 sekundžių.



5. Prisijungimui įvykus, atidarykite Home Connect programėlę savo mobiliajame įrenginyje ir atlikite reikiamus žingsnius.
6. Home Connect programėlėje įveskite tinklo pavadinimą (SSID) ir slaptažodį (raktą) savo namų tinklui.
7. Atlikite paskutinius veiksmus

Home Connect programėlėje prijungdami savo prietaisą. Jei prietaisas sėkmingai prisijungė prie Jūsų namų tinklo, CON ✓ ir užrašai įsižiebs ir švies ekrane.

Pastaba: Jeigu prisijungimas neįvyko, patikrinkite, ar Jūsų prietaisas yra namų tinklo ribose. Dar kartą bandykite prijungti rankiniu būdu.


Home Connect programėlės įdiegimas

Jei Jūsų prietaisas yra prijungtas prie namų tinklo, galite jį prijungti prie Home Connect programėlės.

Įsitikinkite, kad esate atsidarę Home Connect meniu. → *žr. 37 psl.*

Įsitikinkite, kad Home Connect programėlė yra atidaryta ir Jūs esate prisijungę.

1. Programą nustatykite ties 3 padėtimi.



   APP (prijungti prie programėlės) užrašas atsiras ekrane.
2. Paspauskite ▷II.

Prietaisas prisijungs prie Home Connect programėlės.


3. Jūsų prietaisui pasirodžius Home Connect programėlėje, joje atlikite paskutinius žingsnius.

Pastaba: Jeigu prisijungimas neįvyko, patikrinkite, ar Jūsų mobilusis įrenginys yra Jūsų namų tinklo ribose ir prie jo prijungtas. Pabandykite prisijungti prie Home Connect programėlės dar kartą.

Wi-Fi įjungimas ir išjungimas

Jei Jūsų prietaisas jau yra prijungtas prie namų tinklo, galite įjungti arba išjungti savo prietaiso **Wi-Fi** .
Įsitikinkite, kad esate atsidarę Home Connect meniu. → *žr. 37 psl.*

1. Programą nustatykite ties 4 padėtimi.



C on (Wi-Fi funkcija) užrašas atsiras ekrane.

2. Paspauskite ▷II.

Jei on užrašas įsižiebia ekrane, Wi-Fi prietaise yra įjungtas. Jei o FF užrašas įsižiebia ekrane, Wi-Fi prietaise yra išjungtas.


Pastabos:

- Jei jungiatės prie savo namų tinklo, Wi-Fi yra įjungiamas automatiškai.
- Jei Wi-Fi yra įjungtas, prietaisas automatiškai neišsijungs.
- Jei prietaiso Wi-Fi yra išjungtas, negalėsite naudotis Home Connect programėle arba valdyti prietaiso nuotoliniu būdu.
- Jei Wi-Fi yra išjungtas, tačiau Jūsų prietaisas anksčiau buvo prijungtas prie namų tinklo, ši jungtis bus atkurta automatiškai vėl įjungus Wi-Fi.
- Įjungus šią funkciją energijos sąnaudos padidėja lyginant su vertėmis nurodytomis energijos sunaudojimo lentelėje. → *žr. 62 psl.*

Pakartotinis tinklo nuostatų nustatymas

Galite atitaisyti visus tinklo nustatymus.
Įsitikinkite, kad esate atsidarę Home Connect meniu. → *žr. 37 psl.*

1. Programą nustatykite ties 5 padėtimi.



r ES (vėl nustatyti tinklo nuostatas) užrašas atsiras ekrane.

2. Paspauskite ▷II.

YES (taip) užrašas atsiras ekrane.


3. Paspauskite ▷II.

Pastaba: Norėdami vėl naudotis prietaisu su Home Connect programėle, turite jį vėl prijungti prie namų tinklo ir prie HomeConnect programėlės.

Programinės įrangos atnaujinimas

Savo įrenginyje galite atnaujinti Home Connect programinę įrangą. Pasirodžius programinės įrangos atnaujinimui, Jūsų įrenginio ekrane atsiras pranešimas: UPd Atnaujinimą įdiekite iškart paspaudę **ekrane esantį pranešimą** arba **rankiniu būdu** kaip nurodyta:
Įsitikinkite, kad esate atsidarę Home Connect meniu. → *žr. 37 psl.*

1. Programą nustatykite ties 6 padėtimi.



UPd (programinės įrangos atnaujinimas) užrašas įsižiebs ekrane. ▷II paleidimas/laikinas sustabdymas (Start/Pause) žybsi atsiradus programinės įrangos naujinimui.

2. Paspauskite ▷II.

YES užrašas įsižiebs ekrane.

3. Paspauskite ▷II.

Pastaba: Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Kol diegiami naujinimai, prietaiso neišjunkite.


Energijos valdymas

Savo įrenginį galite prijungti prie išmanios energijos sistemos (Energijos valdymo). Prijungę savo įrenginį prie išmanios energijos sistemos (Energijos valdymo) ir įjungę lankstaus paleidimo (**Flex Start**) funkciją, galėsite optimizuoti energijos sunaudojimą, nes Jūsų įrenginys pasileis tik tada, kai fotoelektros sistema Jūsų namuose galės pagaminti pakankamai energijos arba energijos tarifas bus palankus.
Daugiau informacijos apie Energijos valdymo funkcijos naudojimą ir sistemos reikalavimus rasite tinklalapyje: **www.home-connect.com/energymanagement**

Pastabos:

- Išmanios energijos sistema (Energijos valdymas) turi naudoti EEB iniciatyvos komunikacijų standartą.
- Pirmiausia perskaitykite išmanios energijos sistemos vartotojo vadovą, kad sužinotumėte, kaip prijungti prietaisą prie šios sistemos Energijos valdymas).

1. Programą nustatykite ties 7 padėtimi.



EnS (Energijos valdymo) užrašas įsižiebs ekrane.

2. Paspauskite ▷II.
Įrenginys bandys prisijungti prie išmanios energijos sistemos (Energijos valdymo). Prietaisui sėkmingai prisijungus, ekrane įsižiebs C on užrašas.
3. Norint, kad išmanios energijos sistema (Energijos valdymas) paleistų Jūsų prietaisą, įjunkite lankstų paleidimą (Flexstart).

Flex Start (Lankstus paleidimas)

Įjungę lankstaus paleidimo (Flex Start) funkciją leisite išmaniosios energijos sistemai (Energijos valdymui) paleisti Jūsų prietaisą tuo metu, kai Jūsų namų fotoelektros sistema gali pagaminti pakankamai energijos, ar kai energijos tarifas yra tinkamas.

Pastaba: Jūsų išmanioji energijos sistema (Energijos valdymas) negali paleisti prietaiso, kol ji yra prie jo prijungta.

Lankstųjį paleidimą (Flex Start) įjunkite kaip nurodyta:

1. Pasirinkite reikiamą programą.
2. Pasirinkimo mygtukais + ir — skirtais pabaigos laiko ("Finished in") pasirinkimui, nustatykite reikiamą laiką.
3. Paspauskite ▷II (Start/Pause).
4. Paspauskite (Remote Start).

simboliai įsižiebs ekrane.

Lankstaus paleidimo (**FlexStart**) funkcija dabar yra įjungta ir prietaisas lauks nuotolinio paleidimo iš išmanios energijos sistemos (Energijos valdymo). Jei ekrane pasikeičia laiko rodmenys, pvz. į 3.0h, išmanios energijos sistema numatė laiką, kuriuo Jūsų prietaisą galima paleisti. Programa pasibaigs praėjus nurodytam laikui.

Pastabos

- Jei išmanios energijos sistema (Energijos valdymas) Jūsų prietaiso nepaleidžia, programa vis tiek prasidės prieš nurodyto laiko periodo pabaigą. Programa baigsis pasibaigus nurodytam laiko periodui.
- Dėl saugos priežasčių nuotolinis paleidimas ir lankstaus paleidimo (**Flex Start**) funkcija bus išjungti šiais atvejais:
  - Paspaudus ▷II.
  - Atidarius dureles.
  - Pasibaigus programai.
  - Paspaudus ⏻ norint išjungti prietaisą.
  - Nutrūkus elektros energijos tiekimui.

Jei lankstaus paleidimo (**Flex Start**) funkcija išjungiama, pabaigos laikas (programos atidėjimas),

Papildomo skalbinių kiekio įdėjimas arba išėmimas:

Pastaba: Jei lankstaus paleidimo (**Flex Start**) funkcija buvo įjungta, tačiau programa dar neprasidėjo, į būgną galėsite įdėti papildomų skalbinių arba dalį jų išimti.

1. Paspauskite ▷II (Start/Pause) (Paleisti/Pauzė) mygtuką.
2. Atidarykite dureles.
3. Pridėkite papildomą kiekį skalbinių arba dalį jų išimkite.
4. Uždarykite prietaiso dureles.
5. Paspauskite ▷II (Start/Pause) (Paleisti/Pauzė).
6. Paspauskite nuotolinį paleidimą (Remote start).

Lankstaus paleidimo (**FlexStart**) funkcija dabar yra įjungta ir prietaisas lauks nuotolinio paleidimo iš išmanios energijos sistemos (Energijos valdymo).

Informacija apie duomenų apsaugą

Kai Jūsų prietaisas su Namų prisijungimu yra pirmą kartą prijungiamas prie WLAN tinklo su internetu, prietaisas į Namų prisijungimo serverį perduoda toliau pateiktus duomenis (pirmoji registracija):

- Unikalius prietaiso identifikacijos duomenis (susideda iš prietaiso kodų, taip pat įdiegto Wi-Fi ryšio modulio MAC adreso).
- Wi-Fi ryšio modulio saugos sertifikatą (saugiai IT sąsajai užtikrinti).
- Prietaiso programinės ir techninės įrangos versiją.
- Visus buvusius gamyklinių nustatymų atitaisymus.

Ši pirmoji registracija paruošia Namų prisijungimo funkcijas naudojimui ir yra reikalinga tik naudojant Namų prisijungimą pirmąjį kartą.

Pastaba: Užtikrinkite, kad Home Connect funkcijos būtų naudojamos tik kartu su Home Connect programėle. Informaciją apie duomenų apsaugą galite rasti Home Connect programėlėje.

Atitikties deklaracija

BSH Hausgerate GmbH pareiškia, kad prietaisas su Namų prisijungimo funkcija atitinka 2014/53/EC direktyvos reikalavimus ir kitas svarbias jos nuostatas. Detalią R&TTE deklaraciją galite rasti internete adresu www.bosch-home., gaminio internetiniame puslapyje, kartu su kitais papildomais Jūsų prietaiso dokumentais.

CE

2,4 GHz diapazonas: maks. 100 mW
5 GHz diapazonas: maks. 100 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE
	EE	IE	EL	ES	FR
	HR	IT	CY	LV	LT
	LU	HU	MT	NL	AT
	PL	PT	RO	SI	SK
	FI TR	SE	UK	NO	CH


5 GHz Wi-Fi: tik patalpų viduje

Kondensato vandens išleidimas


Prietaisui džiovinant skalbinius, jo viduje kaupiasi kondensatas.
Prieš naudojantis prietaisu įsitikinkite, kad prie jo prijungta išleidimo žarna.
Jei prie prietaiso nėra prijungta išleidimo žarna, kondensato vanduo iš prietaiso subėgs į
kondensato rezervuarą. Tokiu atveju jums reikės išpilti vandenį iš kondensato rezervuaro kaskart džiovyklei baigus džiovinti skalbinius arba jei rezervuarus prisipildo dar nesibaigus džiovinimui.

Išleidimo žarną prijunkite tokiu būdu:


1. Išimkite visus priedus iš būgno.



2. Išimkite visus daiktus iš maišelio.




3. Nuimkite kondensato žarną nuo jungties.




Pastaba: Prietaisas tiekiamas su kondensato žarna, kuri yra prijungta prie jungties.


4. Uždekite kondensato žarną į pradinę padėtį.




5. Paimkite išleidimo žarną, kuri teikiama kaip priedas, ir pilnai ją užstumkite ant laisvos jungties.



6. Kitą išleidimo žarnos galą pritvirtinkite likusių priedų pagalba, priklausomai nuo prijungimo situacijos.
Kriauklė:




Sifonas:




Prijungimo taškas turi būti pritvirtintas žarnos apkaba (12-22 mm diapazone, jas galima įsigyti specializuotose mažmeninės prekybos parduotuvėse).
Atlikdami sifono prijungimą, patikrinkite, kad išleidimo žarna būtų nuvesta mažiausiai 80 cm aukštyje, bet
ne daugiau 100 cm.
Y formos sujungimo adapteris vandens ištekėjimo angai
Jei jūsų skalbimo mašina prijungta prie tos pačios išleidimo angos, galite pritvirtinti vandens ištekėjimo žarną ir išleidimo žarna (iš prijungimo rinkinio) prie adapterio.
Užsakymo numeris: **15000490**

Išleidimas į grindis:




Įspėjimas!
Materialinės žalos pavojus dėl nutekėjimo ar išleidžiamo vandens.
Pritvirtinkite išleidimo žarną, kad ji negalėtų išsprūsti. Nesusukite ir nesulenkite išleidimo žarnos. Aukščio skirtumas tarp paviršiaus, ant kurio sumontuotas prietaisas, ir išleidimo žarnos neturi viršyti 100 cm.
Įspėjimas!
Susikaupusio vandens įtraukimo atgal į prietaisą pavojus ir materialinės žalos pavojus.
Patikrinkite, kad vanduo greitai nutekėtų. Išleidimo angos neturi būti užplombuotos ar užblokuotos.


7. Horizontaliai ištraukite kondensato surinkimo talpą ir išpilkite iš jos vandenį.




8. Apverskite kondensato surinkimo talpą 180° dugnu į viršų ir ištraukite filtrą-kamštelį.




9. Ir vėl apverskite kondensato surinkimo talpą 180° ir įstatykite filtrą-kamštelį į įdubą kondensato surinkimo talpos viršuje.




10. Ištraukite filtrą.



11. Įstatykite filtrą į kondensato surinkimo talpos įdubą.



12. Įstumkite kondensato surinkimo talpą, kad ji užsifiksuotų vietoje.



Dabar kondensato vanduo bus išleidžiamas per išleidimo žarną į nuotekų sistemą arba į kriauklę.

Pastaba: Jei norite nukreipti kondensato vandenį į kondensato rezervuarą, atlikite šiuos žingsnius
atvirkštine tvarka.

Įspėjimas!
Materialinės žalos pavojus/prietaiso apgadinimo pavojus
Jei kondensato vandenį išleidžiate į kondensato rezervuarą, skysčiai gali išbėgti per angą ir sukelti materialinę žalą. Prieš naudojantis prietaisu patikrinkite, kad kondensato žarna yra pritvirtinta prie angos.

Prietaiso valymas ir priežiūra

Įrenginio valymas

⚠ Įspėjimas
Pavojus gyvybei!
Prietaisas veikia naudodamas elektros energiją. Palietus prietaiso komponentus, kuriais teka elektra, galima patirti elektros iškrovą. Atminkite:

- Išjunkite prietaisą. Atjunkite prietaisą nuo elektros tiekimo tinklo - ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo.
- Niekada neimkite maitinimo kabelio kištuko šlapiomis rankomis.
- Traukdami prietaiso maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo, visada laikykite už maitinimo kištuko.
- Niekada netraukite laikydami už maitinimo kabelio, nes galite sugadinti maitinimo kabelį.
- Prietaiso ar jo savybių techniškai nekeiskite.
- Prietaiso taisymo ir priežiūros darbus turi atlikti gamintojo techninio aptarnavimo centras arba elektrikas. Prietaiso maitinimo kabelį (jeigu reikia) turi pakeisti gamintojo techninio aptarnavimo centras arba elektrikas.
- Atsarginių maitinimo kabelių galima užsisakyti iš gamintojo techninio aptarnavimo centro.

⚠ Įspėjimas
Pavojus nusinuodyti!
Tirpiklių pagrindu pagaminti plovikliai bei valymo priemonės išskiria nuodingus garus.
Nenaudokite jokių tirpiklių pagrindu pagamintų valymo priemonių.

⚠ Įspėjimas
Trumpo jungimo/materialinės žalos/ prietaiso apgadinimo pavojus!
Drėgmė patekusi į prietaisą gali sukelti trumpą jungimą. Niekada nenaudokite aukšto slėgio plovimo įrenginio arba garinio valytuvo prietaisui valyti.


Dėmesio!
Materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!
Ant prietaiso paviršių patekę dėmių valikliai, purškiamos pirminės audinių priežiūros ir kitokios priemonės gali juos pažeisti. Atminkite:

- Stenkitės, kad šios priemonės nepatektų ant prietaiso paviršių.
- Prietaisą valykite tik vandeniu ir minkštu, drėgnu audiniu.
- Nedelsiant pašalinkite visas skalbiklių, purškiklių ar kitokias liekanas.


Drėgmės jutiklio valymas

Pastaba: Drėgmės jutiklis matuoja drėgmės kiekį likusį skalbiniuose. Naudojant ilgą laiko tarpą, drėgmės jutiklis gali pasidengti plonu kalkių nuosėdų sluoksniu arba ploviklio ir skalbinių priežiūros produkto liekanomis. Šias nuosėdas reikia reguliariai pašalinti, priešingu atveju, galite nepasiekti optimalaus džiovinimo rezultato.

1. Atidarykite dureles.



2. Drėgmės jutiklį nuvalykite šiurkščia kempine.



Dėmesio!


Drėgmės jutiklio apgadinimo pavojus.

Drėgmės jutiklis yra pagamintas iš nerūdijančio plieno. Jutiklio nevalykite braižančiomis valymo priemonėmis arba metaline kempine.


Išvalykite kondensatui surinkti skirtame inde esantį filtrą.

Pastaba: Filtras, esantis kondensato konteineryje, skirtas išvalyti kondensatą, susidarantį automatinio džiovyklės valymo ciklo metu.

1. Horizontaliai ištraukite kondensato konteinerį.




2. Išpilkite kondensatą.
3. Išimkite filtrą.



4. Nuplaukite filtrą po šiltu tekančiu vandeniu arba išplaukite indų plovyklėje.
   Pastaba: Norėdami nuvalyti labiau užsiteršusius nešvarumus, galite naudoti minkštą šepetėlį.

5. Stumkite filtrą tol, kol pajusite, kad jis užsifiksuos.



Dėmesio!
Neįstačius filtro, pūkai gali patekti į prietaiso vidų ir jį sugadinti.
Džiovyklę naudokite tik su pūkų surinkimo filtru.


6. Stumkite kondensato konteinerį tol, kol pajusite, kad jis užsifiksuos.

Apatinio bloko valymas


Apatinį prietaiso bloką galite išvalyti, jei jame, pavyzdžiui, susikaupė pūkai.

Pastaba: Prieš pradedant valymą leiskite prietaisui maždaug 30 minučių atvėsti.
Pagrindinį įrenginį valykite, kaip nurodyta:


1. Norėdami atidaryti aptarnavimo skydelį, paimkite jį iš viršaus iš abiejų pusių ir patraukite į save.




2. Aptarnavimo skydelį valykite minkšta drėgna šluoste.



3. Atverkite šildytuvo dangčio sklendes.




4. Ištraukite šildytuvo dangtį laikydami už jo rankenos.




5. Šildytuvo dangtį išvalykite minkštu šepetėliu.
Pastaba: Įsitikinkite, kad ant tarpinės neliko purvo ar nuosėdų.


6. Įdėklą ištraukite horizontaliai.



7. Įdėklą nuskalaukite po tekančiu vandeniu ir išdžiovinkite.




8. Prietaiso angą nuvalykite minkšta drėgna šluoste.




Pastabos:

- Būkite atidūs ir neapgadinkite šilumokaičio kol jis atidengtas.
- Prietaiso savaiminio išsivalymo funkcijos dėka jums nereikia valyti šilumokaičio.

9. Horizontaliai įstumkite įdėklą iki pat galo.




10. Įstumkite šildytuvo dangtį jį laikydami už rankenos.




Pastaba: Šildytuvo dangtį galite įstumti tik tada, jei įdėklas yra prietaise.

11. Užspauskite šildytuvo dangčio sklendes.



12. Uždarykite priežiūros sklendę.



Prietaiso pagrindinio įrenginio valymas yra baigtas.

Prietaiso priežiūra

Prietaise yra įdiegta papildomų valymo programų, kurias galite paleisti norėdami atlikti prietaiso priežiūros darbus:

- Galite naudoti bendrą prietaiso priežiūros programą skirtą prietaise susikaupusioms nedidelėms purvo nuosėdoms šalinti.
- Galite naudoti intensyvią prietaiso priežiūros programą skirtą prietaise susikaupusioms įsisenėjusioms purvo nuosėdoms ir po ilgo laiko tarpo atsiradusiems kvapams šalinti.

Norint paleisti prietaiso priežiūros programą, prietaisą pirmiausia reikia tinkamai tam parengti.

⚠ Įspėjimas
Nudegimo/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!
Verdantis arba karštas vanduo gali smarkiai nudeginti, sukelti materialinės žalos ir sugadinti prietaisą vandeniui išsipylus arba ištekėjus. Šiam prietaisui, jo dalims arba priedams nenaudokite verdančio vandens. Venkite karšto vandens arba garų kontakto su Jūsų oda.

⚠ Įspėjimas
Apsinuodijimo/materialinės žalos pavojus!
Prietaise susidarantis kondensatas netinka gėrimui, jis gali būti užterštas pūkais. Užterštas kondensatas gali būti pavojingas sveikatai arba padaryti žalos. Kondensato negerkite ir nenaudokite dar kartą.


Prietaiso paruošimas jo priežiūrai

Prietaiso paruošimas jo priežiūrai


Prietaisas turi būti paruoštas prieš paleidžiant bazinę arba intensyvią prietaiso priežiūros programą.

Prietaisą priežiūrai paruoškite kaip nurodyta:


1. Išimkite iš būgno skalbinius.



2. Išvalykite pūkų filtrą. → *žr. 33 psl*.
3. Uždarykite prietaiso dureles.
4. Horizontaliai ištraukite kondensato talpą ir ją ištuštinkite.



5. Paspaudę ⏻ įjunkite prietaisą.




Prietaisas dabar yra paruoštas prietaiso priežiūros programos paleidimui.

Kondensato talpos paruošimas prietaiso priežiūrai


Jei vandens susikondensavusio prietaise išleidimui naudojate išleidimo žarną, kondensato surinkimo talpą reikia paruošti **prieš** paleidžiant bazinę arba intensyvią prietaiso priežiūros programą.

Paruoškite kondensato talpą prietaiso priežiūrai kaip nurodyta:


1. Išimkite filtrą iš įdubos kondensato surinkimo talpoje.




2. Pašalinkite kondensato talpos griovelyje įstatytą stabdiklį.



3. Kondensato talpą pasukite 180° kampu, kad apačia atsidurtų viršuje ir įstatykite stabdiklį.



4. Stumkite filtrą, kol pajusite, kad jis užsifiksavo vietoje.



Dėmesio!

Jei filtras nėra įstatytas, pūkai gali patekti į prietaiso vidų ir pakenkti jam.

Naudokitės prietaisu tik su įstatytu filtru.

Kondensato talpa dabar paruošta prietaiso priežiūros programai.

Pastaba: Jei vandens susikondensavusio prietaise išleidimui naudojate išleidimo žarną, šiuos žingsnius atlikitepo bazinės arba intensyvios prietaiso priežiūros programos paleidimo.


Bazinės prietaiso priežiūros programos paleidimas

Norėdami būti tikri, kad kiekvieną kartą pasieksite geriausius džiovinimo rezultatus, galite paleisti bazinę prietaiso priežiūros programą.

Pastaba: Praėjus tam tikram laiko tarpui prietaisas Jums automatiškai rekomenduos paleisti bazinę prietaiso priežiūros programą. CA-E užrašas atsiras ekrane 5 sekundės prieš programos pradžią ir dar kartą programai pasibaigus. Šis pranešimas atsiras kiekvieną kartą, kol paleisite bazinę prietaiso priežiūros programą ir ji bus atlikta iki galo.


Prietaiso priežiūros programą paleiskite kaip nurodyta:

1. Prietaisą paruoškite jo priežiūrai → *52 psl.*
2. Programą nustatykite ties 1 padėtimi.




3. Paspauskite ir palaikykite (Iron Dry). Tuo pačiu metu:

4. Programą nustatykite ties 4 padėtimi.




CP 1 ir programos trukmė pakaitomis pasirodys ekrane.

5. Į kondensato talpą įpilkite maždaug 1 ½ litrą šilto vandens iš čiaupo.



Pastaba: Pripildytą kondensato talpą visą laiką laikykite horizontaliai, kad neišsipiltų skystis.

6. Stumkite kondensato talpą tol, kol išgirsite spragtelėjimą. Spragtelėjimas reiškia, kad ji tinkamai prisitvirtino.




7. Paspauskite ▷II (Start/Pause).


Tuomet prasidės prietaiso priežiūros programa ir suskambės signalas.

End pabaigaužrašas atsiras ekrane pasibaigus prietaiso priežiūros programai ir nuskambėjus signalui.


8. Ištraukite kondensato surinkimo talpą horizontaliai ir ją ištuštinkite.



9. Stumkite kondensato talpą tol, kol išgirsite spragtelėjimą. Spragtelėjimas reiškia, kad ji tinkamai prisitvirtino.



10. Paspaudę ⏻ išjunkite prietaisą.



Prietaiso priežiūros programa baigta.

Intensyvios prietaiso priežiūros programos paleidimas

Norėdami iš prietaiso pašalinti įsisenėjusias purvo nuosėdas ir kvapus atsiradusius prietaisu nesinaudojant daugiau nei mėnesį, galite paleisti intensyvią prietaiso priežiūros programą.

Pastabos

- Intensyvi prietaiso priežiūros programa trunka maždaug 4 valandas. Neatlikus reikalingų veiksmų tinkamu programos veikimo metu, programa gali trukti ilgiau.
- Prasidėjus intensyviai prietaiso priežiūros programai jos nereiktų atšaukti.
- Paleidus intensyvią prietaiso priežiūros programą, turėsite panaudoti originalų produktą skirtą prietaiso priežiūrai. Jį galima užsisakyti iš mūsų techninio aptarnavimo centro pateikus atsarginės dalies numerį **00311829**. Kontaktiniai duomenys įvairiose šalyse yra pateikti pridedame techninių aptarnavimo centrų sąraše.

⚠ Įspėjimas

Sužeidimo/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

Kitų gamintojų tiekiamas atsargines dalis arba priedus naudoti pavojinga, galite susižaloti, patirti materialinę žalą arba sugadinti prietaisą. Saugumo sumetimais, naudokite tik originalias atsargines dalis ir priedus.


Dėmesio!

Materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!


Į prietaisą įpylus netinkamą skalbiklio ar valymo priemonės kiekį, galite sugadinti skalbinius arba prietaisą. Skalbiklius, skalbinių priežiūros priemones, valymo priemones ir minkštiklius naudokite vadovaudamiesi gamintojų nurodymais.

Prietaiso priežiūros programą paleiskite kaip nurodyta:

1. Prietaisą paruoškite jo priežiūrai → *žr. 52 puslapį*
2. Programą nustatykite ties 1 padėtimi.



3. Paspauskite ir palaikykite (Iron Dry). Tuo pačiu metu:
4. Programą nustatykite ties 4 padėtimi.




ir programos trukmė pakaitomis pasirodys ekrane.

5. Paspauskite +.




ir programos trukmė pakaitomis pasirodys ekrane.

6. Horizontaliai ištraukite kondensato talpą ir ją ištuštinkite.




7. Į kondensato talpą supilkite butelį originalaus produkto skirto prietaiso priežiūrai ir maždaug 1 ½ litrą šilto vandens iš čiaupo.




Pastaba: Pripildytą kondensato talpą visą laiką laikykite horizontaliai, kad neišsipiltų skystis.

8. Stumkite kondensato talpą tol, kol išgirsite spragtelėjimą.




9. Paspauskite ▷II (Start/Pause). Tuomet prasidės prietaiso priežiūros programa ir suskambės signalas. Netrukus prietaisas laikinai sustabdys prietaiso priežiūros programą, o likusi programos trukmė žybsės ekrane.

10. Horizontaliai ištraukite kondensato talpą ir ją ištuštinkite.




11. Į kondensato talpą įpilkite maždaug 1 ½ litro šilto vandens iš čiaupo.




Pastaba: Pripildytą kondensato talpą visą laiką laikykite horizontaliai, kad neišsipiltų skystis.

12. Kondensato talpą laikykite horizontaliai, ją atsargiai pasukite ratu ir ištuštinkite pašalindami visus originalaus prietaiso priežiūros produkto likučius.



13. Į kondensato talpą įpilkite dar maždaug 1 ½ litro šilto vandens iš čiaupo.


14. Stumkite kondensato talpą tol, kol išgirsite spragtelėjimą.




15. Paspauskite ▷II (Start/Pause).
Prietaiso priežiūros programa tuomet bus tęsiama toliau.
End pabaigaužrašas atsiras ekrane pasibaigus prietaiso priežiūros programai ir nuskambėjus signalui.

16. Ištuštinkite kondensato talpą dar kartą.

17. Stumkite kondensato talpą tol, kol išgirsite spragtelėjimą.



18. Paspaudę ⏻ išjunkite prietaisą.



Prietaiso priežiūros programa baigta.

Pagalba dėl prietaiso

Gedimai	Priežastis / sprendimo būdas
Prietaisas nepradeda veikti.	Patikrinkite maitinimo kabelio kištuką ir saugiklius.
Susiglamžymas.	■ Viršyta įkrova arba audinio tipui pasirinkta netinkama programa. Visą reikiamą informaciją galite rasti programų lentelėje. → žr. *23 puslapį* ■ Išimkite skalbinius iš būgno iš karto pasibaigus džiovinimo programai. Skalbinius palikus būgne, jie susilamdo.
Iš prietaiso sunkiasi vanduo.	■ Prietaisas stovi nelygiai. Jei reikia, išlyginkite jį. ■ Įsitikinkite, kad pagrindiniame įrenginyje: – Šildytuvo dangtis yra tinkamai pritvirtintas. – Šildytuvo dangčio tarpinėje nėra purvo arba nuosėdų. → *žr. 49 puslapį* ■ Jei yra sumontuota išleidimo žarna*, įsitikinkite, kad ji prijungta tinkamai. → *žr. 44 puslapį*
Programa neprasideda	Įsitikinkite kad: ■ durelės yra uždarytos. ■ (Apsauga nuo vaikų) 3 sek. nuspaustas mygtukas išjungia apsaugą nuo vaikų. ■ Jūs paspaudėte mygtuką (Paleisti/Pauzė) **Pastaba:** Jei programos veikimo pradžia yra atidėta mygtuku (Baigta po), programa prasidės veliau. Jei jums įjungus ar išjungus prietaisą, ekrane penkias sekundes rodomas SHOP, tai reiškia, kad prietaisas yra „Shop“ režime. „Shop“ režimą išjungsite taip: 1. Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą. 2. Palaukite, kol pranešimas SHOP dings iš ekrano. 3. Paspauskite ir laikykite nuspaudę (Paleisti/Pauzė) mažiausiai penkias sekundes. Ekrane rodoma OFF ir prietaisas išsijungia automatiškai. „Shop“ režimas dabar išjungtas, galite naudotis prietaisu įprastai.
Vykstant džiovinimui ekrane rodoma programos trukmė keičiasi.	Tai ne gedimas. Drėgmės jutiklis matuoja skalbinių drėgnumą ir reguliuoja programos ilgį (išskyrus programuojamos trukmės programas).

Skalbiniai tinkamai neišdžiuvo arba vis dar yra pernelyg drėgni.	■ Programai pasibaigus, šilti skalbiniai atrodo drėgnesni nei yra iš tiesų. Išskleiskite skalbinius ir leiskite jiems atvėsti. ■ Sureguliuokite džiovimo laiką arba padidinkite sausumo lygį. Tai pailgins džiovinimo trukmę, tačiau temperatūra išliks tokia pati. ■ Norėdami pailginti džiovinimo laiką skalbiniams, kurie liko drėgni, pasirinkite programuojamos trukmės programą. ■ Nedideliam skalbinių kiekiui pasirinkite programuojamos trukmės programą. ■ Neviršykite maksimalios įkrovos skirtingoms programoms. → *žr. 23 puslapį* ■ Nuvalykite būgne esantį drėgmės jutiklį. Jutiklis gali pasidengti plonu kalkių, skalbiklio arba skalbinių priežiūros gaminio nuosėdomis, kurios trukdo jam tinkamai veikti. → *žr. 48 puslapį* ■ Džiovinimas nutrūko dėl sutrikdyto elektros energijos tiekimo, nes kondensacijos talpa yra pilna arba todėl, kad buvo viršyta maksimali džiovinimo trukmė. **Pastaba:** Taip pat žiūrėkite patarimus dėl skalbinių. → *28 puslapis*
Džiovinimas trunka pernelyg ilgai.	■ Šilumokaityje gali būti pūkų. Paleiskite bazinę įrenginio priežiūros programą. Pašalinkite pūkus → *33 psl.* ■ Jei pūkų surinkimo filtras yra drėgnas, tai gali paveikti džiovinimo laiką ir rezultatą. Po skalavimo pagrindinio įrenginio pūkų filtrą kruopščiai išdžiovinkite. → *53 psl.* ■ Užblokavus arba nevisiškai atidarius prietaiso oro tiekimo angą, džiovinimo trukmė gali pailgėti. Įsitikinkite, kad oro tiekimo anga nėra blokuojama. ■ Jei aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 15 °C arba aukštesnė nei 30 °C, tai gali pailginti džiovinimo trukmę. ■ Netinkama oro cirkuliacija patalpoje gali pailginti džiovinimo trukmę. Įsitikinkite, kad džiovinimo metu patalpa yra tinkamai vėdinama.
Nemalonus kvapas prietaise.	Paleiskite intensyvią prietaiso priežiūros programą. → *žr. 55 psl.*
Negaliu prisijungti prie savo namų tinklo.	■ Wi-Fi yra išjungtas.Norėdami prisijungti prie savo namų tinklo, įjunkite Wi-Fi. rodmuo turi pasirodyti ekrane. ■ Wi-Fi įjungtas, tačiau nepavyksta susijungti su namų tinklu. Patikrinkite, ar Jūsų namų tinklas yra prieinamas arba bandykite prisijungti prie namų tinklo dar kartą.
Home Connect prisijungimas neveikia.	■ Jūs galite rasti sprendimus dėl Home Connect prisijungimo šiuo adresu: www.home-connect.com. ■ Home Connect paslaugų pasiekiamumas priklauso nuo galimybės naudotis Home Connect paslaugomis (pagal mobiliosios programėlės nuostatus) Jūsų šalyje. Home Connect paslauga nėra prieinama kiekvienoje valstybėje – daugiau informacijos galite rasti adresu www.home-connect.com.
Didėja drėgmė patalpoje.	Įsitikinkite, kad džiovinimo metu patalpa yra pakankamai vėdinama.
Neįprasti garsai džiovimo metu.	Vykstant džiovinimo procesui, pompa ir kompresorius įprasto veikimo metu skleidžia garsus. Tai nereiškia, kad prietaisas veikia netinkamai.

Nepaisant vykstančio džiovinimo, prietaisas atrodo atvėsęs.	Tai ne gedimas. Prietaisas gali efektyviai džiovinti šilumos siurbliu žemoje temperatūroje.
Džiovinimo programa sustojo.	Džiovinimo programai sustojus dėl nutrūkusios elektros energijos tiekimo, paleiskite programą iš naujo arba išimkite skalbinius ir juos išskleiskite
Kondensato talpoje yra vandens, nepaisant to, kad prie džiovyklės prijungta išleidimo žarna.	Jei yra prijungta išleidimo žarna, kondensato talpoje vandens susikaupia dėl automatinio išsivalymo funkcijos.
* Priklausomai nuo prietaiso įrangos arba priedų	


Pastaba: Jei nepavyksta panaikinti gedimo patiems prietaisą išjungiant ir vėl įjungiant, susisiekite su mūsų techninio klientų aptarnavimo centru. → *žr. 64 puslapį*

Prietaiso transportavimas


⚠ Įspėjimas
Sužeidimo/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!
Prietaisą keliant ar perkeliant ir laikant už atsikišusių prietaiso dalių (pvz. prietaiso durelių), šios prietaiso dalys gali nulūžti ir sužaloti. Norėdami perkelti prietaisą, nelaikykite jo už atsikišusių dalių.

⚠ Įspėjimas
Sužeidimo pavojus!
- Šis prietaisas yra labai sunkus. Keldami prietaisą galite susižaloti.
  Nebandykite prietaiso kelti savarankiškai.
- Prietaise yra aštrių briaunų, kuriomis galite įsipjauti rankas.
  Prietaiso nelaikykite už aštrių briaunų.
  Norėdami prietaisą pakelti, mūvėkite apsaugines pirštines.

Paruoškite prietaisą transportavimui, kaip nurodyta:
1. Horizontaliai ištraukite kondensacijos talpą.



2. Kondensacijos talpą stumkite atgal į prietaisą, kol jis užsifiksuos.



3. Paspaudę įjunkite prietaisą.
4. Pasirinkite bet kurią programą.
5. Paspauskite (Start/Pause) ▷II.
6. Palaukite 5 minutes.
   Susikondensavęs vanduo bus išleistas.
7. Ištuštinkite kondensacijos surinkimo talpą.
8. Jei sumontuota, pašalinkite išleidimo žarną iš praustuvės, sifono ar drenažo grindyse. → *žr. 44 puslapį*
   Dėmesio!
   Pritvirtinkite vandens išleidimo žarną prie prietaiso, kad ši neišslystų. Nesulenkite vandens išleidimo žarnos.
9. Išjunkite prietaisą.
10. Atjunkite prietaiso maitinimo kabelio kištuką nuo elektros tiekimo tinklo.

Dabar jūsų prietaisas yra parengtas transportavimui.

Dėmesio!
Materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!
Net ir atlikus drenažą prietaiso viduje visada liks šiek tiek vandens. Prietaise likęs vanduo gali ištekėti ir padaryti materialinės žalos.
Prietaisas turi būti gabenamas tik stačiai.

Energijos sąnaudos

Sąnaudų lentelė

Programa	Gręžimo greitis, naudojamas skalbiniams gręžti (aps./min.)	Trukmė** (min.)		Energijos suvartojimas** (kWh)	
Cottons (Medvilnė)		**9 kg**	**4,5 kg**	**9 kg**	**4,5 kg**
Cupboard Dry* (Visiškai sausi)	1400	143	94	1,68	1,00
	1000	162	104	1,97	1,16
	800	181	115	2,26	1,32
Iron Dry* (Sausi tinka lyginti)*	1400	105	67	1,18	0,70
	1000	124	77	1,47	0,86
	800	143	88	1,76	1,02
Easy-Care (Lengva priežiūra)		**3,5 kg**		**3,5 kg**	
Cupboard Dry* (Visiškai sausi)	800	55		0,51	
	600	65		0,64	

* Programų nustatymai remiantis galiojančiu standartu EN61121, naudojant išorinę drenažo žarną.

** Reikšmės gali skirtis nuo nurodytų priklausomai nuo audinio tipo, džiovinamų skalbinių sudėties, likutinės drėgmės audiniuose ir skalbinių kiekio.

Efektyviausia programa medvilniniams gaminiams

"Įprastinė programa medvilnei" (žymima simboliu) yra tinkama įprasto drėgnumo medvilninių skalbinių džiovimui ir yra pati efektyviausia drėgnų medvilninių skalbinių džiovinimo programa atsižvelgiant į bendrą sunaudojamą energijos kiekį.

Standartinė programa medvilniniams gaminiams pagal dabartinį ES nurodymą 932/2012			
Programa + sausumo lygis	Įkrov(kg)	Energijos suvartojimas (kWh)	Programos trukmė Programos trukmė (min)
Cottons (Medvilnė) Cupboard Dry (Sausi)	9 /4,5	1,97 /1,16	162/104
Programos nustatymas bandymui ir energijos žymėjimui pagal Direktyvą 2010/30/ES.			

Techniniai duomenys

Matmenys:
850 x 600 x 640 mm
(aukštis x plotis x gylis)

Svoris:
Apie 56 kg (priklauso nuo modelio)

Maitinimo jungtis:
Maitinimo tinklo įtampa 220 - 240 V, 50 Hz
Nominalus srovės stipris 10 A
Nominali maksimali galia 800 W

Maksimali talpa:
9 kg

Energijos sąnaudos prietaisui esant išjungtam:
0,10 W

Energijos sąnaudos prietaisui esant parengties būsenoje (palikus įjungtą):
0,10 W

Būgno vidaus apšvietimas*

Aplinkos temperatūra:
5–35 °C

Energijos sunaudojimas prijungus prie tinklo (Wi-Fi) budėjimo režimu:
1,5 W / 20 min.

Šiame gaminyje yra F energijos efektyvumo klasės šviesos šaltinis. Šiuos šviesos šaltinius galima užsakyti tik kaip atsargines dalis ir juos gali pakeisti tik apmokytas klientų skyriaus apratnavimo specialistas.

Utilizavimas

Utilizuokite prietaisą ir jo pakuotę nekenksmingu aplinkai būdu. Šis įrenginys atitinka Europos direktyvą 2012/19/EG dėl elektrinių ir elektroninių atliekų - WEEE. Direktyvos nustato panaudotų prietaisų surinkimo ir perdirbimo principus, kurie taikomi visoje ES. Prietaiso šilumokaityje, hermetiškai izoliuotame bloke yra fluorintų dujų sukeliančių šiltnamio reiškinį.

Įspėjimas!
Gaisro/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!
Prietaiso komplektacijoje yra naudojamas R290 šaltnešis. Ši medžiaga yra draugiška aplinkai, tačiau taip pat yra degi. Netinkamas šios medžiagos utilizavimas gali sukelti gaisro arba apsinuodijimų pavojų. Tinkamai utilizuokite prietaisą bei nepažeiskite šaldymo cirkuliacijos vamzdžių.

* Priklausomai nuo prietaiso įrangos.

Klientų aptarnavimo tarnyba

Jei nepavyksta panaikinti gedimo patiems prietaisą išjungiant ir vėl įjungiant, susisiekite su mūsų techninio klientų aptarnavimo centru. → žr. pridedamą techninio klientų aptarnavimo centrų sąrašą arba instrukcijų viršelį.
Mes visada padėsime rasti tinkamą sprendimą ir išvengti bereikalingo specialisto vizito.
Kreipdamiesi į aptarnaujančią įmonę, visuomet nurodykite gaminio numerį (E - numerį) ir prietaiso numerį (FD - numerį).

E-Nr. _____ FD _____

E-numeris Gaminio numeris
FD Gamybos numeris

Šią informaciją galite rasti priklausomai nuo modelio*:
Vidinėje durelių pusėje* / atidarę techninės priežiūros dangtelį* ir ant galinės prietaiso sienelės.

Pasitikėkite gamintojo ekspertais.
Kreipkitės pagalbos į mus. Tokiu atveju remontą, naudodamas originalias atsargines dalis, atliks apmokyti inžinieriai.

Brangus pirkėjau,

Pirkėjų aptarnavimo centras yra netoli Jūsų gyvenamos vietos, o vienas mūsų specialistas atsakingas už Jūsų regioną.

Mūsų patarimas:

Prašome patikrinti, ar negalite pašalinti prietaiso gedimo patys, neskambindami į klientų aptarnavimo centrą. Taip galite sutaupyti, nes nereikės kviesti meistro į namus. Gedimo šalinimo vadovą galite rasti prietaiso naudojimosi instrukcijoje.

Mes Jums padėsim greitai, kokybiškai ir už prieinamą kainą!

Mūsų kvalifikuotų specialistų yra visose šalyse. Jie turi originalias visų prietaisų atsargines detales. Tai taupo Jūsų pinigus ir laiką.

Gedimas? Pataisysim!

Šiame informaciniame lapelyje yra surašyti klientų aptarnavimo skyrių **telefono numeriai** ir adresai, kurie sugrupuoti pagal šalis.

Tai pagreitins Jūsų problemos sprendimą!
Prašome pateikti šią **informaciją:**

1. Tikslus Jūsų **adresas ir telefono numeris**
2. Tikslus **gedimo** apibūdinimas
3. **Pirkimo data**
4. Gaminio numeris **(E-No.)**, nurodytas etiketėje
5. Pagaminimo data **(FD)**, nurodyta etiketėje

Etiketės pavyzdys



Vartotojo vadove nurodyta, kurioje vietoje rasite prietaiso charakteristikų etiketę.

Klientų aptarnavimo skyriuose, nurodytuose šiame informaciniame lapelyje, gali būti apžiūrimi ir taisomi tik Jūsų regiono įgaliotų atstovų platinami prietaisai.

Tačiau, jei prietaisą pirkote kitoje šalyje, mes stengsimės tiekti atsargines dalis ir atlikti būtiną remontą.

Garantinės sąlygos

Garantinė sąlygos šiam prietaisui buvo nustatytos Jūsų regione esančių atstovų. Garantines sąlygas, bet kuriuo metu, suteiks mažmenininkas/platintojas, iš kurio pirkote prietaisą, arba įgaliotasis mūsų atstovas. Pateikdami garantinius nusiskundimus privalote pateikti pirkimo čekį.

LT Lietuva / Lithuania

UAB "Kesko Senukai Lithuania"
Jonavos g. 62
Kaunas, Lt-44192
Tel.: +370 37 212146
Fax: +370 37 212165
e-mail: garrem@senukai.lt

UAB AG Service
Kalantos g. 32
Kaunas, Lt-52494
Tel.: +370 37 330187
Fax: +370 37 331363
Nemokama linija: 8 700 55655
e-mail: servisas@agservice.lt

Baltic continent JSC
Žirmūnų g. 70,
Vilnius, LT-09133 Nemokama linija: 8 700 55595
e-mail: remontas@bcsc.lt

UAB Emtoservis
Savanorių pr. 1
LT-03116 Vilnius
Nemokama linija: 8 700 44724
Fax: +370 5 273 7368
e-mail: svc@emtoservis.lt